



TECNOMOTOR

- **RELEASE 154: Socio 310 - Socio 410 - Socio 510 - Socio 510 Premium - Socio 610 - Socio 710**



Via Modena 34,
Correggio Italy
Tel +39 0522747411
www.tecnomotor.it

BMW		
3(E90) '05 KL	325 D	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK
3(E91) '05 TOURING KL	325 D	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK
3(E92) '06 COUPE KL	325 D	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK
3(E93) '07 CABRIO KL	325 D	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK
Z4(E89) '09	2.3 , 3.0 , 3.5	FRENO STAZIONAMENTO ELETTRICO ELECTRIC HANDBRAKE FREIN STATIONNEMENT ELECTRIQUE ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ TRAVΓO ESTACIONAMIENTO ELICTRICO FRENO ESTACIONAMIENTO ELICTRICO ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE

CHEVROLET		
SPARK	1.0 , 1.2	AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ

CITROEN		
BERLINGO '08 II	1.6 BLUEHDI	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK
C1 II	1.2	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK
C3 PICASSO	1.2	ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS- CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIZN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE- ESP AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ CENTRALINA PORTA CONDUCENTE DRIVE DOOR MODULE BOITIER PORTE CONDUCTEUR ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA CONDUTOR CENTRALITA PUERTA CONDUCTOR STEUERGERÄT FAHRERTÜR CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAAANLAGE COMANDI CENTRALIZZATI SU VOLANTE STEERING WHEEL CONTROLS VOLANT À COMMANDES CENTRALISIES ΓΚΡΟΥΠ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ COMANDOS CENTRALIZADOS NO VOLANTE MANDOS CENTRALIZADOS EN EL VOLANTE ZENTRAL. STEUERUNGEN AM LENKRAD CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROLLO DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCIZN LENKWINKELKONTROLL CONTROLLO DISPLAY INFO INFO DISPLAY CHECK CONTROLE VISUEL INFO ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ CONTROLLO DISPLAY INFO CONTROL DISPLAY INFO KONTROLLE INFO-DISPLAY ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLIGKTEISSENSOR SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION- DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVODIRECHΓO-DIRECHΓO ELICTRICA SERVODIRECCIZN-DIRECCIZN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG
		C3 PICASSO

		<p>COMANDI CENTRALIZZATI SU VOLANTE STEERING WHEEL CONTROLS VOLANT À COMMANDES CENTRALISIES ΓΚΡΟΥΠ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ COMANDOS CENTRALIZADOS NO VOLANTE MANDOS CENTRALIZADOS EN EL VOLANTE ZENTRAL. STEUERUNGEN AM LENKRAD</p> <p>CONTROLLO ADDITIVO GASOLIO DIESEL FUEL ADDITIVE CONTROL CONTROLE ADDITIF GAZOLE ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ CONTROL DO ADITIVO DO GASLEO CONTROL ADITIVO GASOIL KONTROLLE DES DIESELZUSATZSTOFFS</p> <p>CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROL DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCION LENKWINKELKONTROLL</p> <p>CONTROLLO DISPLAY INFO INFO DISPLAY CHECK CONTROLE VISUEL INFO ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ CONTROL DISPLAY INFO CONTROL DISPLAY INFO KONTROLLE INFO-DISPLAY</p> <p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAFIO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACION FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLIGKTEISSENSOR</p> <p>SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVO DIRECTION- DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVO DIRECTION- DIRECTION- ELETTRICA SERVO DIRECTION- DIRECTION- ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG</p> <p>SINCRONIZZAZIONE TELECOMANDI REMOTE CONTROL SYNCHRONIZATION SYNCHRONISATION TELECOMMANDES ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ SINCRONIZAFIO TELECOMANDOS SINCRONIZACION MANDOS SYNCHRONISATION FERNSTEUERUNGEN</p>
C3 RST '10	1.0 , 1.2	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS- CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHIO-ESP ABS-CONTROL TRACCION-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE- ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAAANLAGE</p> <p>CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROL DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCION LENKWINKELKONTROLL</p> <p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANOTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECTION ΜΕΔΥΛΟ COMUT.COLUMNNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSÄULE</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLIGKTEISSENSOR</p> <p>SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVO DIRECTION- DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVO DIRECTION- DIRECTION- ELETTRICA SERVO DIRECTION- DIRECTION- ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG</p>
C3 RST '10	1.1 , 1.4 , 1.6 , 1.6 HDI	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS- CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHIO-ESP ABS-CONTROL TRACCION-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE- ESP</p> <p>CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROL DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCION LENKWINKELKONTROLL</p> <p>SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVO DIRECTION- DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVO DIRECTION- DIRECTION- ELETTRICA SERVO DIRECTION- DIRECTION- ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG</p>

C3 RST '10	1.4 HDI	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIZN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP</p> <p>CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROLLO DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCIZN LENKWINKELKONTROLL</p> <p>ELETRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRZNICA MOTOR ELECTRZNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION-DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVODIRECHΓO-DIRECHΓO ELICTRICA SERVODIRECCIZN-DIRECCIZN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG</p>
C3 RST '10	1.6 BLUEHDI	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIZN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>AIUΤO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AUTORADIO ΡΑΔΙΟ AUTO-RADIO AUTORRADIO</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE</p> <p>CONTROLLO ADDITIVO GASOLIO DIESEL FUEL ADDITIVE CONTROL CONTROLE ADDITIF GAZOLE ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ CONTROLLO DO ADITIVO DO GASLEO CONTROL ADITIVO GASOIL KONTROLLE DES DIESELZUSATZSTOFFS</p> <p>CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROLLO DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCIZN LENKWINKELKONTROLL</p> <p>ELETRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRZNICA MOTOR ELECTRZNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHΓO ΜΕΔΥΛΟ COMUT.COLUMN DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSΔULE</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIZN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLGKTEISSENSOR</p> <p>SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION-DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVODIRECHΓO-DIRECHΓO ELICTRICA SERVODIRECCIZN-DIRECCIZN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG</p>
C4 '10	1.2	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIZN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>AIUΤO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AUTORADIO ΡΑΔΙΟ AUTO-RADIO AUTORRADIO</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ</p> <p>CENTRALINA DI GESTIONE MOTORE</p> <p>CENTRALINA PORTA CONDUCENTE DRIVE DOOR MODULE BOITIER PORTE CONDUCTEUR ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA CONDUTOR CENTRALITA PUERTA CONDUCTOR STEUERGERΔT FAHRERSTUR</p> <p>CENTRALINA SPIE CINTURE</p> <p>CHECK-SOSTITUZIONE BATTERIA BATTERY CHECK-REPLACEMENT VERIFIER-REPLACER BATTERIE CHECK-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VERIF.-SUBST. BATERIA SUSTITUCIZN-COMPROBACIZN BATERNA BATTERIETEST-AUSTAUSCH</p> <p>CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE</p> <p>COMANDI CENTRALIZZATI SU VOLANTE STEERING WHEEL CONTROLS VOLANT Α COMMANDES CENTRALISIES ΓΚΡΟΥΠΙ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ COMANDOS CENTRALIZADOS NO VOLANTE MANDOS CENTRALIZADOS EN EL VOLANTE ZENTRAL. STEUERUNGEN AM LENKRAD</p>

		<p>CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI TIRE PRESSURE CHECK CONTROLE PRESSION PNEUS ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ CONTROLLO PRESSFO PNEUS CONTROL PRESISN NEUMATICOS REIFENDRUCKKONTROLLE</p> <p>CONTROLLO SISTEMI TELEMATICI TELEMATIC SYSTEMS CONTROLS CONTROLE SYSTEMES TELEMATIQUES ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CONTROLLO SISTEMAS TELEMATICOS CONTROL SISTEMAS TELEMATICOS KONTROLLE TELEMATIKSYSTEME</p> <p>DISPLAY INFO AFFICHAGE INFO APRESENTAR INFO INFORMACIEN EN PANTALLA INFO ANZEIGE</p> <p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRZNICA MOTOR ELECTRZNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK FRONTALINO MULTIPLEXATO</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANOTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHFO ΜΕΔΥΛΟ CONMUT.COLUMNNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSÄULE</p> <p>MODULO CONTROLLO ZONA POSTERIORE TONNEAU CONTROL MODULE MODULE CONTROLE ZONE ARRIERE ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΩ ΖΩΝΗΣ ΜΕΔΥΛΟ DE CONTROLLO ZONA TRASEIRA ΜΕΔΥΛΟ CONTROL ZONA TRASERA KONTROLLMODUL HINTERER BEREICH</p> <p>MODULO GESTIONE ALIMENTAZIONI</p> <p>MONITOR DI BORDO ON BOARD MONITOR A BORD DU MONITEUR ΟΘΟΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ NO MONITOR DA PLACA MONITOR DE ABORDO AN BORD DES MONITORS</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLGKTEISSENSOR</p> <p>SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION- DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVODIRECHFO-DIRECHFO ELICTRICA SERVODIRECCIEN-DIRECCIEN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG</p> <p>VISUALIZZATORE O TELEMATICA DISPLAY OR TELEMATICS AFFICHEUR OU TELEMATIQUE ΟΘΟΝΗ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ VISUALIZADOR OU TELEMATICA VISUALIZADOR O TELEMATICA ANZEIGE ODER TELEMATIK</p>
C4 '10	1.6 BLUEHDI	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS- CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHFO-ESP ABS-CONTROL TRACCIEN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE- ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>AUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AUTORADIO ΡΑΔΙΟ AUTO-RADIO AUTORRADIO</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΟΜΑΤΟΣ</p> <p>CENTRALINA DI GESTIONE MOTORE</p> <p>CENTRALINA PORTA CONDUCENTE DRIVE DOOR MODULE BOITIER PORTE CONDUCTEUR ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA CONDUTOR CENTRALITA PUERTA CONDUCTOR STEUERGERÄT FAHRERTÜR</p> <p>CENTRALINA SPIE CINTURE</p> <p>CHECK-SOSTITUZIONE BATTERIA BATTERY CHECK-REPLACEMENT VERIFIER-REPLACER BATTERIE CHECK-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VERIF.-SUBST. BATERIA SUSTITUCIEN-COMPROBACIEN BATERNA BATTERIETEST-AUSTAUSCH</p> <p>CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE</p> <p>COMANDI CENTRALIZZATI SU VOLANTE STEERING WHEEL CONTROLS VOLANT À COMMANDES CENTRALISIES ΓΚΡΟΥΠ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ COMANDOS CENTRALIZADOS NO VOLANTE MANDOS CENTRALIZADOS EN EL VOLANTE ZENTRAL. STEUERUNGEN AM LENKRAD</p> <p>CONTROLLO ADDITIVO GASOLIO DIESEL FUEL ADDITIVE CONTROL CONTROLE ADDITIF GAZOLE ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ CONTROLLO DO ADITIVO DO GASLEO CONTROL ADITIVO GASOIL KONTROLLE DES DIESELZUSATZSTOFFS</p> <p>CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI TIRE PRESSURE CHECK CONTROLE PRESSION PNEUS ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ CONTROLLO PRESSFO PNEUS CONTROL PRESISN NEUMATICOS REIFENDRUCKKONTROLLE</p> <p>CONTROLLO SISTEMI TELEMATICI TELEMATIC SYSTEMS CONTROLS CONTROLE SYSTEMES TELEMATIQUES ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CONTROLLO SISTEMAS TELEMATICOS CONTROL SISTEMAS TELEMATICOS KONTROLLE TELEMATIKSYSTEME</p> <p>DISPLAY INFO AFFICHAGE INFO APRESENTAR INFO INFORMACIEN EN PANTALLA INFO ANZEIGE</p> <p>ELETTRONICA CAMBIO GEARBOX ELECTRONICS ELECTRONIQUE BV ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ELECTRZNICA CAIXA ELECTRZNICA CAMBIO GETRIEBELEKTRONIK</p>

		<p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>FRENO STAZIONAMENTO ELETTRICO ELECTRIC HANDBRAKE FREIN STATIONNEMENT ELECTRIQUE ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ ΤΡΑΒΓΟ ESTACIONAMIENTO ELICTRICO FRENO ESTACIONAMIENTO ELICTRICO ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE</p> <p>FRONTALINO MULTIPLEXATO</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANOTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHΓO ΜΕΔΥΛΟ CONMUT.COLUMNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSΔULE</p> <p>MODULO CONTROLLO ZONA POSTERIORE TONNEAU CONTROL MODULE MODULE CONTROLE ZONE ARRIERE ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΩ ΖΩΝΗΣ ΜΕΔΥΛΟ DE CONTROLLO ZONA TRASEIRA ΜΕΔΥΛΟ CONTROL ZONA TRASERA KONTROLLMODUL HINTERER BEREICH</p> <p>MODULO GESTIONE ALIMENTAZIONI</p> <p>MONITOR DI BORDO ON BOARD MONITOR A BORD DU MONITEUR ΟΘΟΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ NO MONITOR DA PLACA MONITOR DE ABORDO AN BORD DES MONITORS</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIΣN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLIGKTEISSENSOR</p> <p>SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION- DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVODIRECHΓO-DIRECHΓO ELICTRICA SERVODIRECCIΣN-DIRECCIΣN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG</p> <p>VISUALIZZATORE O TELEMATICA DISPLAY OR TELEMATICS AFFICHEUR OU TELEMATIQUE ΟΘΟΝΗ Ή ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ VISUALIZADOR OU TELEMATICA VISUALIZADOR O TELEMATICA ANZEIGE ODER TELEMATIK</p>
C4 AIRCROSS	1.6 , 1.6 HDI , 1.8 DI-D , 2.0	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS- CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIΣN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE- ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ</p> <p>CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROLLO DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCIΣN LENKWINKELKONTROLL</p> <p>CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI TIRE PRESSURE CHECK CONTROLE PRESSION PNEUS ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ CONTROLLO PRESSFO PNEUS CONTROL PRESIΣN NEUMATICOS REIFENDRUCKKONTROLLE</p> <p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>IMMOBILIZER IMMOBILISEUR INMOVILIZADOR</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION- DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVODIRECHΓO-DIRECHΓO ELICTRICA SERVODIRECCIΣN-DIRECCIΣN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG</p>
C4 CACTUS	1.2 PURETECH	<p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p>
C4 PICASSO '13	1.2	<p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p>
C-ELYSEE	1.2	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS- CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIΣN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE- ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p>
C-ELYSEE	1.6 BLUEHDI	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS- CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIΣN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE- ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p>

		<p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ANANEΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIΣN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p>
DS3	1.2	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROL TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIΣN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚOΣ</p> <p>AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AUTORADIO ΡΑΔΙΟ AUTO-RADIO AUTORRADIO</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜOΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>CODIFICA CHIAVI KEYS CODING CODIFICATION CLES ΚΩΔΙΚΟΠOΙΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ CODIFICAΓO CHAVES CODIFICACIΣN LLAVES CODIERUNG SCHLÜSSEL</p> <p>CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROLLO DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCIΣN LENKWINKELKONTROLL</p> <p>ELETRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRΣNICA MOTOR ELECTRΣNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANOTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHΓO ΜΕΔΥΛΟ COMMUT.COLUMNNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSAULE</p> <p>MODULO RIMORCHIO TRAILER MODULE MODULE REMORQUE ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΜΟΓΛΚΥΣΗΣ ΜΕΔΥΛΟ REBOQUE ΜΕΔΥΛΟ REMOLQUE ANHANGERMODUL</p> <p>MONITOR DI BORDO ON BOARD MONITOR A BORD DU MONITEUR ΟΘΟΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ NO MONITOR DA PLACA MONITOR DE ABORDO AN BORD DES MONITORS</p> <p>SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION-DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVODIRECHΓO-DIRECHΓO ELICTRICA SERVODIRECCIΣN-DIRECCIΣN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG</p>
DS3	1.6 HDI	<p>ELETRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRΣNICA MOTOR ELECTRΣNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ANANEΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIΣN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p>
DS4	1.2	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROL TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIΣN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚOΣ</p> <p>AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AUTORADIO ΡΑΔΙΟ AUTO-RADIO AUTORRADIO</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜOΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞOΜΑΤOΣ</p> <p>CENTRALINA DI GESTIONE MOTORE</p> <p>CENTRALINA PORTA CONDUCENTE DRIVE DOOR MODULE BOITIER PORTE CONDUCTEUR ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA CONDUTOR CENTRALITA PUERTA CONDUCTOR STEUERGERAT FAHRERTÜR</p> <p>CENTRALINA SPIE CINTURE</p> <p>CHECK-SOSTITUZIONE BATTERIA BATTERY CHECK-REPLACEMENT VERIFIER-REPLACER BATTERIE CHECK-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VERIF.-SUBST. BATERIA SUSTITUCIΣN-COMPROBACIΣN BATERNA BATTERIETEST-AUSTAUSCH</p> <p>CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜOΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE</p> <p>COMANDI CENTRALIZZATI SU VOLANTE STEERING WHEEL CONTROLS VOLANT A COMMANDES CENTRALISIES ΓΚΡΟΥΠ ΚΛΕΙΔOΜΑ ΣΤO ΤΙΜΟΝΙ COMANDOS CENTRALIZADOS NO VOLANTE MANDOS CENTRALIZADOS EN EL VOLANTE ZENTRAL. STEUERUNGEN AM LENKRAD</p> <p>CONTROLLO SISTEMI TELEMATICI TELEMATIC SYSTEMS CONTROLS CONTROLE SYSTEMES TELEMATIQUES ΕΛΕΓΧOΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CONTROLLO SISTEMAS TELEMATICOS CONTROL SISTEMAS TELEMATICOS KONTROLLE TELEMATIKSYSTEME</p> <p>DISPLAY INFO AFFICHAGE INFO APRESENTAR INFO INFORMACIΣN EN PANTALLA INFO ANZEIGE</p> <p>ELETRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRΣNICA MOTOR ELECTRΣNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p>

		<p>FRONTALINO MULTIPLEXATO</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANOTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHΓO ΜΕΔΥΛΟ COMMUT.COLUMNNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSAULE</p> <p>MODULO CONTROLLO ZONA POSTERIORE TONNEAU CONTROL MODULE MODULE CONTROLE ZONE ARRIERE ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΩ ΖΩΝΗΣ ΜΕΔΥΛΟ DE CONTROLLO ZONA TRASEIRA ΜΕΔΥΛΟ CONTROL ZONA TRASERA KONTROLLMODUL HINTERER BEREICH</p> <p>MODULO GESTIONE ALIMENTAZIONI</p> <p>MONITOR DI BORDO ON BOARD MONITOR A BORD DU MONITEUR ΟΘΟΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ NO MONITOR DA PLACA MONITOR DE ABORDO AN BORD DES MONITORS</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLIGKTEISSENSOR</p> <p>SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION-DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVODIRECHΓO-DIRECHΓO ELICTRICA SERVODIRECCIΣN-DIRECCIΣN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG VISUALIZZATORE O TELEMATICA DISPLAY OR TELEMATICS AFFICHEUR OU TELEMATIQUE ΟΘΟΝΗ 1 ΘΛΕΜΑΤΙΚΗ VISUALIZADOR OU TELEMATICA VISUALIZADOR O TELEMATICA ANZEIGE ODER TELEMATIK</p>
DS4	1.6 HDI	<p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRΣNICA MOTOR ELECTRΣNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIΣN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p>
DS5 '12	1.6 HDI	<p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRΣNICA MOTOR ELECTRΣNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIΣN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p>
DS5 '12 HYBRID4	2.0 HDI	<p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΟΜΑΤΟΣ</p> <p>CALCOLATORE CONTROLLO IBRIDO 1</p> <p>CALCOLATORE CONTROLLO IBRIDO 2</p> <p>CONTROLLO ADDITIVO GASOLIO DIESEL FUEL ADDITIVE CONTROL CONTROLE ADDITIF GAZOLE ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ CONTROLLO DO ADITIVO DO GASLEO CONTROL ADITIVO GASOIL KONTROLLE DES DIESELZUSATZSTOFFS</p> <p>CONTROLLO BATTERIA DI SERVIZIO</p> <p>CONTROLLO BATTERIA DI TRAZIONE</p> <p>DISATTIVAZIONE LOGISTIC MODE LOGISTICS MODE DISABLING DESACTIVATION MODE LOGISTIQUE ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ LOGISTIC MODE DESACTIVAHΓO LOGISTIC MODE DESACTIVACIΣN LOGISTIC MODE AUSSCHALTUNG LOGISTIC MODE</p> <p>ELETTRONICA CAMBIO GEARBOX ELECTRONICS ELECTRONIQUE BV ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ELECTRΣNICA CAIXA ELECTRΣNICA CAMBIO GETRIEBELEKTRONIK</p> <p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRΣNICA MOTOR ELECTRΣNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>MODULO SERVIZI</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIΣN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p> <p>SELETTORE MODALITA' IBRIDA</p>
JUMPY '07 II	2.0 HDI	<p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRΣNICA MOTOR ELECTRΣNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p>

DACIA

LOGAN (4S)	0.9 , 1.2 , 1.2 LPG , 1.5 DCI	SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION-DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVODIRECHΓO-DIRECHΓO ELICTRICA SERVODIRECCIΣN-DIRECCIΣN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG
LOGAN MCV (7S)	0.9 , 1.2 , 1.2 LPG , 1.5 DCI	SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION-DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVODIRECHΓO-DIRECHΓO ELICTRICA SERVODIRECCIΣN-DIRECCIΣN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG

DS

DS3	1.2	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCISN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AUTORADIO ΡΑΔΙΟ AUTO-RADIO AUTORRADIO</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>CODIFICA CHIAVI KEYS CODING CODIFICATION CLES ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ CODIFICAHO CHAVES CODIFICACIEN LLAVES CODIERUNG SCHLÜSSEL</p> <p>CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROLLO DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCISN LENKWINKELKONTROLL</p> <p>ELETRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRZNICA MOTOR ELECTRZNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHΓO ΜΕΔΥΛΟ CONMUT.COLUMNNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSAULE</p> <p>MODULO RIMORCHIO TRAILER MODULE MODULE REMORQUE ΜΟΝΑΔΑ ΡΥΜΟΥΛΚΥΣΗΣ ΜΕΔΥΛΟ REBOQUE ΜΕΔΥΛΟ REMOLQUE ANHÄNGERMODUL</p> <p>MONITOR DI BORDO ON BOARD MONITOR A BORD DU MONITEUR ΟΘΟΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ NO MONITOR DA PLACA MONITOR DE ABORDO AN BORD DES MONITORS</p> <p>SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION-DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVODIRECHΓO-DIRECHΓO ELICTRICA SERVODIRECCISN-DIRECCISN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG</p>
DS3	1.6 HDI	<p>ELETRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRZNICA MOTOR ELECTRZNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACISN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p>
DS4	1.2	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCISN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AUTORADIO ΡΑΔΙΟ AUTO-RADIO AUTORRADIO</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΟΜΑΤΟΣ</p> <p>CENTRALINA DI GESTIONE MOTORE</p> <p>CENTRALINA PORTA CONDUCENTE DRIVE DOOR MODULE BOITIER PORTE CONDUCTEUR ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA CONDUTOR CENTRALITA PUERTA CONDUCTOR STEUERGERΔT FAHRERTÜR</p> <p>CENTRALINA SPIE CINTURE</p> <p>CHECK-SOSTITUZIONE BATTERIA BATTERY CHECK-REPLACEMENT VERIFIER-REPLACER BATTERIE CHECK-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VERIF.-SUBST. BATERIA SUSTITUCISN-COMPROBACISN BATERNA BATTERIETEST-AUSTAUSCH</p> <p>CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAAANLAGE</p> <p>COMANDI CENTRALIZZATI SU VOLANTE STEERING WHEEL CONTROLS VOLANT À COMMANDES CENTRALISIES ΓΚΡΟΥΠ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ COMANDOS CENTRALIZADOS NO VOLANTE MANDOS CENTRALIZADOS EN EL VOLANTE ZENTRAL. STEUERUNGEN AM LENKRAD</p> <p>CONTROLLO SISTEMI TELEMATICI TELEMATIC SYSTEMS CONTROLS CONTROLE SYSTEMES TELEMATIQUES ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CONTROLLO SISTEMAS TELEMATICOS CONTROL SISTEMAS TELEMATICOS KONTROLLE TELEMATIKSYSTEME</p> <p>DISPLAY INFO AFFICHAGE INFO APRESENTAR INFO INFORMACISN EN PANTALLA INFO ANZEIGE</p> <p>ELETRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRZNICA MOTOR ELECTRZNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>FRONTALINO MULTIPLEXATO</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHΓO ΜΕΔΥΛΟ CONMUT.COLUMNNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSAULE</p>

		<p>MODULO CONTROLLO ZONA POSTERIORE TONNEAU CONTROL MODULE MODULE CONTROLE ZONE ARRIERE MONADA ELEGCHOY ΠΙΣΩ ΖΩΝΗΣ MÓDULO DE CONTROLLO ZONA TRASEIRA MÓDULO CONTROL ZONA TRASERA KONTROLLMODUL HINTERER BEREICH</p> <p>MODULO GESTIONE ALIMENTAZIONI MONITOR DI BORDO ON BOARD MONITOR A BORD DU MONITEUR ΟΘΟΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΝΟ MONITOR DA PLACA MONITOR DE ABORDO AN BORD DES MONITORS</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLGKTEISSENSOR</p> <p>SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION- DIRECT.ELECTRIQUE TIMONI SERVODIRECHFO-DIRECHFO ELICTRICA SERVODIRECCIZN-DIRECCIZN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG</p> <p>VISUALIZZATORE O TELEMATICA DISPLAY OR TELEMATICS AFFICHEUR OU TELEMATIQUE ΟΘΟΝΗ 1 THΛEMATIKH VISUALIZADOR OU TELEMATICA VISUALIZADOR O TELEMATICA ANZEIGE ODER TELEMATIK</p>
DS4	1.6 HDI	<p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHFO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIZN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p>
DS5 '12	1.6 HDI	<p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHFO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIZN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p>
DS5 '12 HYBRID4	2.0 HDI	<p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BODY COMPUTER MONADA ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ</p> <p>CALCOLATORE CONTROLLO IBRIDO 1</p> <p>CALCOLATORE CONTROLLO IBRIDO 2</p> <p>CONTROLLO ADDITIVO GASOLIO DIESEL FUEL ADDITIVE CONTROL CONTROLE ADDITIF GAZOLE ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΤΡΕΛΛΑΙΟΥ CONTROLLO DO ADITIVO DO GASLEO CONTROL ADITIVO GASOIL KONTROLLE DES DIESELZUSATZSTOFFS</p> <p>CONTROLLO BATTERIA DI SERVIZIO</p> <p>CONTROLLO BATTERIA DI TRAZIONE</p> <p>DISATTIVAZIONE LOGISTIC MODE LOGISTICS MODE DISABLING DESACTIVATION MODE LOGISTIQUE ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ LOGISTIC MODE DESACTIVAHFO LOGISTIC MODE DESACTIVACIZN LOGISTIC MODE AUSSCHALTUNG LOGISTIC MODE</p> <p>ELETTRONICA CAMBIO GEARBOX ELECTRONICS ELECTRONIQUE BV ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ELECTRÓNICA CAIXA ELECTRÓNICA CAMBIO GETRIEBEELEKTRONIK</p> <p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>MODULO SERVIZI</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHFO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIZN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p> <p>SELETTORE MODALITA' IBRIDA</p>

FORD

B-MAX	1.0 ECOBOOST , 1.5 TDCI , 1.6 TDCI , 1.6 TI	<p>TERGICRISTALLO POSTERIORE REAR WINDOW WIPER LAVÉ-GLACE ARRIERE ΠΙΣΩ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ LIMPA-VIDROS TRASEIRO LIMPIA PARABRISAS TRASERO HECKSCHEIBENWISCHER</p>
B-MAX	1.4	<p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>TERGICRISTALLO POSTERIORE REAR WINDOW WIPER LAVÉ-GLACE ARRIERE ΠΙΣΩ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ LIMPA-VIDROS TRASEIRO LIMPIA PARABRISAS TRASERO HECKSCHEIBENWISCHER</p>
TOURNEO CUSTOM '12	2.2 TDCI	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS- CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHFO-ESP ABS-CONTROL TRACCIZN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE- ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p>

		BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΟΜΑΤΟΣ MODULO GATEWAY CENTRALE CENTRAL GATEWAY MODULE MODULE GATEWAY CENTRAL ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ GATEWAY ΜΣΔULO GATEWAY CENTRAL ΜΣΔULO GATEWAY CENTRAL MODUL ZENTRALES GATEWAY QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL
TRANSIT CONNECT I	1.8 , 1.8 TDDI	QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL
TRANSIT CONNECT I	1.8 TDCI	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL

GM

AGILA B	1.0 , 1.2 , 1.3 CDTI	AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ
CORSA E	1.3 CDTI	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK

HOLDEN

AGILA B	1.0 , 1.2 , 1.3 CDTI	AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ
CORSA E	1.3 CDTI	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK

HONDA

ACCORD VIII '08	3.5 V6	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK
-----------------	--------	--

HYUNDAI

TUCSON II '15	1.6 , 1.6 GDI , 1.7 CRDI , 2.0 CRDI	AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL
---------------	-------------------------------------	---

JEEP

CHEROKEE (KL)	2.0 CRD , 2.0 CRD 4X4	AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΟΜΑΤΟΣ CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHFO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIEN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION- DIRECT.ELECTRIQUE TIMONI SERVODIRECHFO-DIRECHFO ELICTRICA SERVODIRECCIEN-DIRECCIEN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG WIRELESS CONTROL MODULE
		AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΟΜΑΤΟΣ CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION- DIRECT.ELECTRIQUE TIMONI SERVODIRECHFO-DIRECHFO ELICTRICA SERVODIRECCIEN-DIRECCIEN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG WIRELESS CONTROL MODULE
CHEROKEE (KL)	2.2 CRD , 2.4 , 2.4 4X4 , 3.2 V6 , 3.2 V6 4X4	AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΟΜΑΤΟΣ CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION- DIRECT.ELECTRIQUE TIMONI SERVODIRECHFO-DIRECHFO ELICTRICA SERVODIRECCIEN-DIRECCIEN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG WIRELESS CONTROL MODULE

KIA

PICANTO II	1.0 , 1.2	AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION- DIRECT.ELECTRIQUE TIMONI SERVODIRECHFO-DIRECHFO ELICTRICA SERVODIRECCIEN-DIRECCIEN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG
------------	-----------	---

SORENTO III '15	2.2 CRDI	AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL
SOUL II '14	1.6 CRDI , 1.6 GDI	AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL
SPORTAGE IV '16	1.6 GDI , 1.7 CRDI , 2.0 CRDI	AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL

LANCIA

YPSILON '11 II	1.3 JTD	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERATION FILTRO DE PARTICULAS REGENERACION FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER
----------------	---------	--

LAND ROVER

DEFENDER '11	2.2 TD4	QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL
--------------	---------	---

MERCEDES-BENZ

A (176) '12	160 CDI , 180 , 180 CDI , 200 , 200 CDI , 220 CDI	REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER
A (176) '12 4MATIC	250 , 45 AMG	REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER
B (245) '05	200 CDI	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK
B (246) '11	160 CDI , 180 , 180 CDI , 200 , 200 CDI , 200 CGN , 220 CDI	REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER
C (205) '14	160 , 180 , 180 BLUEFFICIENCY , 180 BLUETEC , 200 , 200 BLUETEC , 220 BLUETEC , 220 D , 250 , 250 BLUETEC , 250 CGI , 300 , 300 BLUETEC HYBRID , 400 , 450 AMG , 63 AMG , 63 S AMG	REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER
CLA (117) '12	180 , 180 CDI , 200 , 200 CDI , 220 CDI , 250	REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER
CLA (117) '12 4MATIC	250 , 45 AMG	REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER
CLS (218) '10	220 CDI , 250 CDI , 350 CDI	ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHGO-ESP ABS-CONTROL TRACCION-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE BLOCCO CHIAVE IGNITION LOCK BARILLET DE CONTACT ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ BLOQUEIO CHAVE BLOQUE LLAVE SCHLÜSSELBLOCK CENTRALINA PORTA CONDUCENTE DRIVE DOOR MODULE BOITIER PORTE CONDUCTEUR ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA CONDUTOR CENTRALITA PUERTA CONDUCTOR STEUERGERÄT FAHRERTÜR

		<p>CENTRALINA PORTA PASSEGGERO PASSENGER DOOR MODULE BOITIER PORTE PASSAGER MONADA ΘΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA PASSAGEIRO CENTRALITA PUERTA PASAJERO STEUERGERAT BEIFAHRERTÜR</p> <p>DISPLAY AUDIO AUDIO DISPLAY AFFICHAGE AUDIO VISOR AUDIO PANTALLA AUDIO AUDIO-ANZEIGE</p> <p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>ILLUMINAZIONE ESTERNA EXTERNAL LIGHTING ECLAIRAGE EXTERNE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ILUMINAHGO EXTERNA ILUMINACIEN EXTERNA AUSSERE BELEUCHTUNG</p> <p>LAMPEGGIATORE EMERGENZA HAZARD FLASHER FEUX DE DITRESSE ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ SIN. INTERM. EMERGENCIA DESTELLADOR EMERGENCIA WARNBLINKLICHT</p> <p>MODULO RILEVAMENTO ANTERIORE FRONT DETECTION MODULE MODULE DE DETECTION AVANT ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ MODO DE DETECHGO DIANT. ΜΕΔΥΛΟ DETECCIEN DEL. ERKENNUNGSMODUL VORNE</p> <p>MODULO RILEVAMENTO POSTERIORE REAR DETECTON MODULE MODULE DETECTION ARRIERE ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ MODO DE DETECHGO TRAS. ΜΕΔΥΛΟ DETECCIEN TRAS. ERKENNUNGSMODUL HINTEN</p> <p>PANNELLO COMANDO INFERIORE LOWER CONTROL PANEL PANNEAU CONTRTLE INFE ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ BAIXAR PAINEL DE CONTROLO PANEL CONTROL INFERIOR UNTERES BEDIENFELD</p> <p>PANNELLO DI COMANDO SUPERIORE UPPER CONTROL BOARD TABLEAU DE COMMANDE SUPRIEUR ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ PAINEL DE CONTROLO SUPERIOR PANEL DE MANDOS SUPERIOR OBERE STEUERTAFEL</p> <p>POMPA PRE-ALIMENTAZIONE PRE-SUPPLY PUMP POMPE PREALIMENTATION ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟ-ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ BOMBA DE PRI- ALIMENTAHGO BOMBA PRE-ALIMENTACIEN VORVERSORGUNGSPUMPE</p> <p>PORTA LATO PASSEGGERO POSTERIORE REAR PASSENGER DOOR MODULE PORTE COTE PASSAGER ARRIERE ΠΙΣΩ ΘΥΡΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ PORTA LADO PASSAGEIRO TRASEIRA PUERTA LADO PASAJERO TRASERO TÜR BEIFAHRESEITE HINTEN</p> <p>PRETENSIONATORE ANT.DESTRO FRONT RIGHT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT DROIT ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI- TENSOR DIANTEIRO DIREITO PRETENSOR ANT.DER. VORN RECHTS GURTSTRAFFER</p> <p>PRETENSIONATORE ANT.SINISTRO FRONT LEFT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT GAUCHE ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI- TENSOR DIANTEIRO ESQUERDO PRETENSOR ANT.IZQ. VORN LINKS GURTSTRAFFER</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>RETROVISORE INTERNO INTERNAL REAR VIEW MIRROR RETROVISEUR INTERIEUR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ESPELHO RETROVISOR INTERNO RETROVISOR INTERNO INNENSPIEGEL</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLGKTEISSENSOR</p> <p>UNITA' COMANDO AUDIO AUDIO CONTROL UNIT UNITE DE CONTRTLE AUDIO MONADA ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AUDIO CENTRALINA AUDIO UNIDAD CONTROL AUDIO AUDIO-STEUERUNG</p>
CLS (218) '10	350 , 350 CGI , 400 , 500 , 63 AMG	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS- CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHGO-ESP ABS-CONTROL TRACCIEN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE- ESP</p> <p>AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BLOCCO CHIAVE IGNITION LOCK BARILLET DE CONTACT ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ BLOQUEIO CHAVE BLOQUE LLAVE SCHLÜSSELBLOCK</p> <p>CENTRALINA PORTA CONDUCENTE DRIVE DOOR MODULE BOITIER PORTE CONDUCTEUR MONADA ΘΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA CONDUTOR CENTRALITA PUERTA CONDUCTOR STEUERGERAT FAHRERTÜR</p> <p>CENTRALINA PORTA PASSEGGERO PASSENGER DOOR MODULE BOITIER PORTE PASSAGER MONADA ΘΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA PASSAGEIRO CENTRALITA PUERTA PASAJERO STEUERGERAT BEIFAHRERTÜR</p> <p>DISPLAY AUDIO AUDIO DISPLAY AFFICHAGE AUDIO VISOR AUDIO PANTALLA AUDIO AUDIO-ANZEIGE</p> <p>ILLUMINAZIONE ESTERNA EXTERNAL LIGHTING ECLAIRAGE EXTERNE ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ILUMINAHGO EXTERNA ILUMINACIEN EXTERNA AUSSERE BELEUCHTUNG</p> <p>LAMPEGGIATORE EMERGENZA HAZARD FLASHER FEUX DE DITRESSE ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ SIN. INTERM. EMERGENCIA DESTELLADOR EMERGENCIA WARNBLINKLICHT</p>

		<p>MODULO RILEVAMENTO ANTERIORE FRONT DETECTION MODULE MODULE DE DETECTION AVANT ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ MODO DE DETECHFO DIANT. ΜΣDULO DETECCIZN DEL. ERKENNUNGSMODUL VORNE</p> <p>MODULO RILEVAMENTO POSTERIORE REAR DETECTON MODULE MODULE DE DETECTION ARRIERE ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ MODO DE DETECHFO TRAS. ΜΣDULO DETECCIZN TRAS. ERKENNUNGSMODUL HINTEN</p> <p>PANNELLO COMANDO INFERIORE LOWER CONTROL PANEL PANNEAU CONTRTLE INFE ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΙΧΑΡ PAINEL DE CONTROL PANEL CONTROL INFERIOR UNTERES BEDIENFELD</p> <p>PANNELLO DI COMANDO SUPERIORE UPPER CONTROL BOARD TABLEAU DE COMMANDE SUPIRIEUR ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ PAINEL DE CONTROL SUPERIOR PANEL DE MANDOS SUPERIOR OBERE STEUERTAFEL</p> <p>POMPA PRE-ALIMENTAZIONE PRE-SUPPLY PUMP POMPE PREALIMENTATION ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟ-ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ BOMBA DE PRI-ALIMENTAΗFO BOMBA PRE-ALIMENTACIZN VORVERSORGUNGSPUMPE</p> <p>PORTA LATO PASSEGGERO POSTERIORE REAR PASSENGER DOOR MODULE PORTE COTE PASSAGER ARRIERE ΠΙΣΩ ΘΥΡΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ PORTA LADO PASSAGEIRO TRASEIRA PUERTA LADO PASAJERO TRASERO TÜR BEIFAHRESEITE HINTEN</p> <p>PRETENSIONATORE ANT.DESTRO FRONT RIGHT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT DROIT ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI-TENSOR DIANTEIRO DIREITO PRETENSOR ANT.DER. VORN RECHTS GURTSTRAFFER</p> <p>PRETENSIONATORE ANT.SINISTRO FRONT LEFT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT GAUCHE ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI-TENSOR DIANTEIRO ESQUERDO PRETENSOR ANT.IZQ. VORN LINKS GURTSTRAFFER</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>RETROVISORE INTERNO INTERNAL REAR VIEW MIRROR RETROVISEUR INTERIEUR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ESPELHO RETROVISOR INTERNO RETROVISOR INTERNO INNENSPIEGEL</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLGKTEISSENSOR</p> <p>UNITA' COMANDO AUDIO AUDIO CONTROL UNIT UNITE DE CONTRTLE AUDIO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AUDIO CENTRALINA AUDIO UNIDAD CONTROL AUDIO AUDIO-STEUERUNG</p>
E (207) COUPE '09	200 CGI , 220 CDI , 250 CDI , 250 CGI , 350 , 350 CDI , 350 CGI , 500	REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER
E (212) '08	200 CDI , 200 CGI , 220 CDI , 250 CDI , 250 CGI , 350 , 350 CDI , 500 , 63 AMG	REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER
E (212) T '08	200 CDI , 200 CGI , 220 CDI , 250 CDI , 250 CGI , 350 , 350 CDI , 500 , 63 AMG	REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER
GLA (156) '13	180 , 180 CDI , 200 , 200 CDI , 220 CDI , 250	REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER
GLA (156) '13 4MATIC	200 CDI , 220 CDI , 250 , 45 AMG	REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER
GLK (X204) '08	200 , 250 , 350	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROL TRACHFO-ESP ABS-CONTROL TRACCIZN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BLOCCO CHIAVE IGNITION LOCK BARILLET DE CONTACT ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ BLOQUEIO CHAVE BLOQUE LLAVE SCHLÜSSELBLOCK</p> <p>CENTRALINA PORTA CONDUCENTE DRIVE DOOR MODULE BOITIER PORTE CONDUCTEUR ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA CONDUTOR CENTRALITA PUERTA CONDUCTOR STEUERGERAT FAHRERTÜR</p> <p>CENTRALINA PORTA PASSEGGERO PASSENGER DOOR MODULE BOITIER PORTE PASSAGER ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA PASSAGEIRO CENTRALITA PUERTA PASAJERO STEUERGERAT BEIFAHRERTÜR</p>

	CHECK-SOSTITUZIONE BATTERIA BATTERY CHECK-REPLACEMENT VERIFIER-REPLACER BATTERIE CHECK-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VERIF.-SUBST. BATERIA SUSTITUCIEN-COMPROBACION BATERNA BATTERIETEST-AUSTAUSCH
	CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAAANLAGE
	CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROL DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCION LENKWINKELKONTROLL
	CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI TIRE PRESSURE CHECK CONTROLE PRESSION PNEUS ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ CONTROLLO PRESSFO PNEUS CONTROL PRESIEN NEUMATICOS REIFENDRUCKKONTROLLE
	DISPLAY AUDIO AUDIO DISPLAY AFFICHAGE AUDIO VISOR AUDIO PANTALLA AUDIO AUDIO-ANZEIGE
	ELETTRONICA CAMBIO GEARBOX ELECTRONICS ELECTRONIQUE BV ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ELECTRÓNICA CAIXA ELECTRÓNICA CAMBIO GETRIEBELEKTRONIK
	ELETTRONICA CENTRALE CENTRAL ELECTRONICS ELECTRONIQUE CENTRALE ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ SISTEMA ELECTRÓNICO CENTRAL ELECTRÓNICA CENTRAL ZENTRALELEKTRONIK
	INTERRUTTORE LUCI A MANOPOLA LIGHTS SWITCH KNOB BOUTON COMMUTATEUR PHARES ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΟΜΟΛΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ BOTTO DAS LUZES PERILLA CAMBIO LUCES LICHTSCHALTER
	LAMPEGGIATORE EMERGENZA HAZARD FLASHER FEUX DE DITRESSE ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ SIN. INTERM. EMERGENCIA DESTELLADOR EMERGENCIA WARNBLINKLICHT
	MODULO COMMUTAZ. PIANOTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHFO ΜΕΔΥΛΟ CONMUT.COLUMNNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSAULE
	MODULO GATEWAY CENTRALE CENTRAL GATEWAY MODULE MODULE GATEWAY CENTRAL ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ GATEWAY ΜΕΔΥΛΟ GATEWAY CENTRAL ΜΕΔΥΛΟ GATEWAY CENTRAL MODUL ZENTRALES GATEWAY
	MODULO SEGNALI-ATTIV. CONDUCENTE SIGNALS MODULE-DRIVER ACTIV. ACTIV. SIGN. MODULE-CONDUCTEUR ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΗΜΑΤΩΝ- ΕΝΕΡΓΟΠ.ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΔΥΛΟ SINAIS-ACTIV. CONDUTOR ΜΕΔΥΛΟ SEPALES- ACTIV. CONDUCTOR SIGNALMODUL-FAHRER AKTIV.
	PANNELLO COMANDO INFERIORE LOWER CONTROL PANEL PANNEAU CONTRTLE INFE ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΙΧΑΡ PAINEL DE CONTROLO PANEL CONTROL INFERIOR UNTERES BEDIENFELD
	PANNELLO DI COMANDO SUPERIORE UPPER CONTROL BOARD TABLEAU DE COMMANDE SUPIRIEUR ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ PAINEL DE CONTROLO SUPERIOR PANEL DE MANDOS SUPERIOR OBERE STEUERTAFEL
	PORTA LATO GUIDATORE POSTERIORE REAR DRIVER SIDE DOOR PORTE COTE CONDUCTEUR ARRIERE ΠΙΣΩ ΘΥΡΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ PORTA LADO CONDUCTOR TRASEIRA PUERTA LADO CONDUCTOR TRASERO TÜR FAHRERSEITE HINTEN
	PORTA LATO PASSEGGERO POSTERIORE REAR PASSENGER DOOR MODULE PORTE COTE PASSAGER ARRIERE ΠΙΣΩ ΘΥΡΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ PORTA LADO PASSAGEIRO TRASEIRA PUERTA LADO PASAJERO TRASERO TÜR BEIFAHRESEITE HINTEN
	PRETENSIONATORE ANT.DESTRO FRONT RIGHT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT DROIT ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI- TENSOR DIANTEIRO DIREITO PRETENSOR ANT.DER. VORN RECHTS GURTSTRAFFER
	PRETENSIONATORE ANT.SINISTRO FRONT LEFT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT GAUCHE ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI- TENSOR DIANTEIRO ESQUERDO PRETENSOR ANT.IZQ. VORN LINKS GURTSTRAFFER
	QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL
	REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΠΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER
	REGOLAZIONE BATTERIA BATTERY ADJUSTMENT REGLAGE BATTERIE ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ REGULAHFO BATERIA REGULACION BATERNA BATTERIEEINSTELLUNG
	RETROVISORE INTERNO INTERNAL REAR VIEW MIRROR RETROVISEUR INTERIEUR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ESPELHO RETROVISOR INTERNO RETROVISOR INTERNO INNENSPIEGEL
	SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLIGKTEISSENSOR
	SPECCHIO INT.CON ANTIABBLAGIAM. INT.MIRROR W-ANTI-GLARE RETRO.INTERIEUR AVEC ANTI REFLET ΕΣ. ΑΝΤΙΘΑΜΠΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ESPELHO INTERIOR C-ANTI-BRILHO ESPEJO INT. CON ANTIDESTELLOS INNENSPIEGEL MIT BLENDSCHUTZ
	TERGICRISTALLI WINDSCREEN WIPER ESSUIE-GLACE ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ LIMPA-PARA-BRISAS LIMPIAPARABRISAS SCHEIBENWISCHER

		UNITA' COMANDO AUDIO AUDIO CONTROL UNIT UNITE DE CONTRTLE AUDIO MONADA ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AUDIO CENTRALINA AUDIO UNIDAD CONTROL AUDIO AUDIO-STEUERUNG
		ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS- CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIZN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE- ESP
		AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ
		AUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE
		AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE
		BLOCCO CHIAVE IGNITION LOCK BARILLET DE CONTACT ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ BLOQUEIO CHAVE BLOQUE LLAVE SCHLÜSSELBLOCK
		CENTRALINA PORTA CONDUCENTE DRIVE DOOR MODULE BOITIER PORTE CONDUCTEUR MONADA ΘΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA CONDUTOR CENTRALITA PUERTA CONDUCTOR STEUERGERAT FAHRERTÜR
		CENTRALINA PORTA PASSEGGERO PASSENGER DOOR MODULE BOITIER PORTE PASSAGER MONADA ΘΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA PASSAGEIRO CENTRALITA PUERTA PASAJERO STEUERGERAT BEIFAHRTÜR
		CHECK-SOSTITUZIONE BATTERIA BATTERY CHECK-REPLACEMENT VERIFIER-REPLACER BATTERIE CHECK-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VERIF.-SUBST. BATERIA SUSTITUCIEN-COMPROBACIEN BATERNA BATTERIETEST-AUSTAUSCH
		CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE
		CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROLLO DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCIEN LENKWINKELKONTROLL
		CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI TIRE PRESSURE CHECK CONTROLE PRESSION PNEUS ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ CONTROLLO PRESSFO PNEUS CONTROL PRESIEN NEUMATICOS REIFENDRUCKKONTROLLE
		DISPLAY AUDIO AUDIO DISPLAY AFFICHAGE AUDIO VISOR AUDIO PANTALLA AUDIO AUDIO-ANZEIGE
		ELETRONICA CAMBIO GEARBOX ELECTRONICS ELECTRONIQUE BV ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ELECTRÓNICA CAIXA ELECTRÓNICA CAMBIO GETRIEBELEKTRONIK
		ELETRONICA CENTRALE CENTRAL ELECTRONICS ELECTRONIQUE CENTRALE ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ SISTEMA ELECTRÓNICO CENTRAL ELECTRÓNICA CENTRAL ZENTRALELEKTRONIK
		ELETRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK
		INTERRUPTORE LUCI A MANOPOLA LIGHTS SWITCH KNOB BOUTON COMMUTATEUR PHARES ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΟΜΟΛΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ BOTFO DAS LUZES PERILLA CAMBIO LUCES LICHTSCHALTER
		LAMPEGGIATORE EMERGENZA HAZARD FLASHER FEUX DE DITRESSE ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ SIN. INTERM. EMERGENCIA DESTELLADOR EMERGENCIA WARNBLINKLICHT
		MODULO COMMUTAZ. PIANTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHFO ΜΕΔΥΛΟ CONMUT.COLUMNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSAULE
		MODULO GATEWAY CENTRALE CENTRAL GATEWAY MODULE MODULE GATEWAY CENTRAL MONADA ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ GATEWAY ΜΕΔΥΛΟ GATEWAY CENTRAL ΜΕΔΥΛΟ GATEWAY MODUL ZENTRALES GATEWAY
		MODULO SEGNALI-ATTIV. CONDUCENTE SIGNALS MODULE-DRIVER ACTIV. ACTIV. SIGN. MODULE-CONDUCTEUR ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΗΜΑΤΩΝ- ΕΝΕΡΓΟΠ.ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΔΥΛΟ SINAIS-ACTIV. CONDUTOR ΜΕΔΥΛΟ SEPALES- ACTIV. CONDUCTOR SIGNALMODUL-FAHRER AKTIV.
		PANNELLO COMANDO INFERIORE LOWER CONTROL PANEL PANNEAU CONTRTLE INFE ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ BAIXAR PAINEL DE CONTROLLO PANEL CONTROL INFERIOR UNTERES BEDIENFELD
		PANNELLO DI COMANDO SUPERIORE UPPER CONTROL BOARD TABLEAU DE COMMANDE SUPIRIEUR ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ PAINEL DE CONTROLLO SUPERIOR PANEL DE MANDOS SUPERIOR OBERE STEUERTAFEL
		POMPA PRE-ALIMENTAZIONE PRE-SUPPLY PUMP POMPE PREALIMENTATION ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟ-ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ BOMBA DE PRI- ALIMENTAΓHO BOMBA PRE-ALIMENTACIEN VORVERSORGUNGSPUMPE
		PORTA LATO GUIDATORE POSTERIORE REAR DRIVER SIDE DOOR PORTE COTE CONDUCTEUR ARRIERE ΠΙΣΩ ΘΥΡΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ PORTA LADO CONDUTOR TRASEIRA PUERTA LADO CONDUCTOR TRASERO TÜR FAHRERSEITE HINTEN
		PORTA LATO PASSEGGERO POSTERIORE REAR PASSENGER DOOR MODULE PORTE COTE PASSAGER ARRIERE ΠΙΣΩ ΘΥΡΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ PORTA LADO PASSAGEIRO TRASEIRA PUERTA LADO PASAJERO TRASERO TÜR BEIFAHRESEITE HINTEN

GLK (X204) '08

200 CDI , 250 CDI

		<p>PRETENSIONATORE ANT.DESTRO FRONT RIGHT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT DROIT ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI- TENSOR DIANTEIRO DIREITO PRETENSOR ANT.DER. VORN RECHTS GURTSTRAFFER</p> <p>PRETENSIONATORE ANT.SINISTRO FRONT LEFT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT GAUCHE ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI- TENSOR DIANTEIRO ESQUERDO PRETENSOR ANT.IZQ. VORN LINKS GURTSTRAFFER</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΠΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVACIONES BASISREGELUNG FENSTERHEBER</p> <p>REGOLAZIONE BATTERIA BATTERY ADJUSTMENT REGLAGE BATTERIE ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ REGULAHΓO BATERIA REGULACIEN BATERNA BATTERIEEINSTELLUNG</p> <p>RETROVISORE INTERNO INTERNAL REAR VIEW MIRROR RETROVISEUR INTERIEUR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ESPELHO RETROVISOR INTERNO RETROVISOR INTERNO INNENSPIEGEL</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLGKTEISSENSOR</p> <p>SPECCHIO INT.CON ANTIABBAGLIAM. INT.MIRROR W-ANTI-GLARE RETRO.INTERIEUR AVEC ANTI REFLET ΕΣ. ΑΝΤΙΘΑΜΠΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ESPELHO INTERIOR C-ANTI-BRILHO ESPEJO INT. CON ANTIDESTELLOS INNENSPIEGEL MIT BLENDSCHUTZ</p> <p>TERGICRISTALLI WINDSCREEN WIPER ESSUIE-GLACE ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ LIMPA-PARA-BRISAS LIMPIAPARABRISAS SCHEIBENWISCHER</p> <p>UNITA' COMANDO AUDIO AUDIO CONTROL UNIT UNITE DE CONTRTLE AUDIO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AUDIO CENTRALINA AUDIO UNIDAD CONTROL AUDIO AUDIO-STEUERUNG</p>
GLK (X204) '08	220 CDI	<p>AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BLOCCO CHIAVE IGNITION LOCK BARILLET DE CONTACT ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ BLOQUEIO CHAVE BLOQUE LLAVE SCHLÜSSELBLOCK</p> <p>CHECK-SOSTITUZIONE BATTERIA BATTERY CHECK-REPLACEMENT VERIFIER-REPLACER BATTERIE CHECK-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VERIF.-SUBST. BATERIA SUSTITUCIEN-COMPROBACIEN BATERNA BATTERIETEST-AUSTAUSCH</p> <p>DISPLAY AUDIO AUDIO DISPLAY AFFICHAGE AUDIO VISOR AUDIO PANTALLA AUDIO AUDIO-ANZEIGE</p> <p>ELETTRONICA CAMBIO GEARBOX ELECTRONICS ELECTRONIQUE BV ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ELECTRÓNICA CAIXA ELECTRÓNICA CAMBIO GETRIEBELEKTRONIK</p> <p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>LAMPEGGIATORE EMERGENZA HAZARD FLASHER FEUX DE DITRESSE ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ SIN. INTERM. EMERGENCIA DESTELLADOR EMERGENCIA WARNBLINKLICHT</p> <p>MODULO GATEWAY CENTRALE CENTRAL GATEWAY MODULE MODULE GATEWAY CENTRAL ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ GATEWAY ΜΕΔΥΛΟ GATEWAY CENTRAL ΜΕΔΥΛΟ GATEWAY CENTRAL MODUL ZENTRALES GATEWAY</p> <p>PANNELLO COMANDO INFERIORE LOWER CONTROL PANEL PANNEAU CONTRTLE INFE ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ BAIXAR PAINEL DE CONTROLO PANEL CONTROL INFERIOR UNTERES BEDIENFELD</p> <p>PANNELLO DI COMANDO SUPERIORE UPPER CONTROL BOARD TABLEAU DE COMMANDE SUPRIEUR ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ PAINEL DE CONTROLO SUPERIOR PANEL DE MANDOS SUPERIOR OBERE STEUERTAFEL</p> <p>POMPA PRE-ALIMENTAZIONE PRE-SUPPLY PUMP POMPE PREALIMENTATION ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟ-ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ BOMBA DE PRI- ALIMENTAΓO BOMBA PRE-ALIMENTACIEN VORVERSORGUNGSPUMPE</p> <p>PRETENSIONATORE ANT.DESTRO FRONT RIGHT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT DROIT ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI- TENSOR DIANTEIRO DIREITO PRETENSOR ANT.DER. VORN RECHTS GURTSTRAFFER</p> <p>PRETENSIONATORE ANT.SINISTRO FRONT LEFT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT GAUCHE ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI- TENSOR DIANTEIRO ESQUERDO PRETENSOR ANT.IZQ. VORN LINKS GURTSTRAFFER</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p>

		<p>REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER</p> <p>REGOLAZIONE BATTERIA BATTERY ADJUSTMENT REGLAGE BATTERIE ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ REGULAΗΓΟ BATERIA REGULACIΣN BATERNA BATTERIEEINSTELLUNG</p> <p>RETROVISORE INTERNO INTERNAL REAR VIEW MIRROR RETROVISEUR INTERIEUR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ESPELHO RETROVISOR INTERNO RETROVISOR INTERNO INNENSPIEGEL</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLIGKTEISSENSOR</p> <p>TERGICRISTALLI WINDSCREEN WIPER ESSUIE-GLACE ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ LIMPA-PARA-BRISAS LIMPIAPARABRISAS SCHEIBENWISCHER</p> <p>UNITA' COMANDO AUDIO AUDIO CONTROL UNIT UNITE DE CONTRTLE AUDIO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AUDIO CENTRALINA AUDIO UNIDAD CONTROL AUDIO AUDIO-STEUERUNG</p>
GLK (X204) '08	320 CDI	<p>AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BLOCCO CHIAVE IGNITION LOCK BARILLET DE CONTACT ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ BLOQUEIO CHAVE BLOQUE LLAVE SCHLÜSSELBLOCK</p> <p>CHECK-SOSTITUZIONE BATTERIA BATTERY CHECK-REPLACEMENT VERIFIER-REPLACER BATTERIE CHECK-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VERIF.-SUBST. BATERIA SUSTITUCIΣN-COMPROBACIΣN BATERNA BATTERIETEST-AUSTAUSCH</p> <p>DISPLAY AUDIO AUDIO DISPLAY AFFICHAGE AUDIO VISOR AUDIO PANTALLA AUDIO AUDIO-ANZEIGE</p> <p>ELETRONICA CAMBIO GEARBOX ELECTRONICS ELECTRONIQUE BV ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ELECTRÓNICA CAIXA ELECTRÓNICA CAMBIO GETRIEBELEKTRONIK</p> <p>LAMPEGGIATORE EMERGENZA HAZARD FLASHER FEUX DE DITRESSE ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ SIN. INTERM. EMERGENCIA DESTELLADOR EMERGENCIA WARNBLINKLICHT</p> <p>MODULO GATEWAY CENTRALE CENTRAL GATEWAY MODULE MODULE GATEWAY CENTRAL ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ GATEWAY ΜΣΔULO GATEWAY CENTRAL ΜΣΔULO GATEWAY CENTRAL MODUL ZENTRALES GATEWAY</p> <p>PANNELLO COMANDO INFERIORE LOWER CONTROL PANEL PANNEAU CONTRTLE INFE ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ BAIXAR PAINEL DE CONTROLO PANEL CONTROL INFERIOR UNTERES BEDIENFELD</p> <p>PANNELLO DI COMANDO SUPERIORE UPPER CONTROL BOARD TABLEAU DE COMMANDE SUPRIEUR ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ PAINEL DE CONTROLO SUPERIOR PANEL DE MANDOS SUPERIOR OBERE STEUERTAFEL</p> <p>POMPA PRE-ALIMENTAZIONE PRE-SUPPLY PUMP POMPE PREALIMENTATION ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟ-ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ BOMBA DE PRI-ALIMENTAΗΓO BOMBA PRE-ALIMENTACIΣN VORVERSORGUNGSPUMPE</p> <p>PRETENSIONATORE ANT.DESTRO FRONT RIGHT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT DROIT ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI-TENSOR DIANTEIRO DIREITO PRETENSOR ANT.DER. VORN RECHTS GURTSTRAFFER</p> <p>PRETENSIONATORE ANT.SINISTRO FRONT LEFT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT GAUCHE ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI-TENSOR DIANTEIRO ESQUERDO PRETENSOR ANT.IZQ. VORN LINKS GURTSTRAFFER</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER</p> <p>REGOLAZIONE BATTERIA BATTERY ADJUSTMENT REGLAGE BATTERIE ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ REGULAΗΓΟ BATERIA REGULACIΣN BATERNA BATTERIEEINSTELLUNG</p> <p>RETROVISORE INTERNO INTERNAL REAR VIEW MIRROR RETROVISEUR INTERIEUR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ESPELHO RETROVISOR INTERNO RETROVISOR INTERNO INNENSPIEGEL</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLIGKTEISSENSOR</p> <p>TERGICRISTALLI WINDSCREEN WIPER ESSUIE-GLACE ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ LIMPA-PARA-BRISAS LIMPIAPARABRISAS SCHEIBENWISCHER</p> <p>UNITA' COMANDO AUDIO AUDIO CONTROL UNIT UNITE DE CONTRTLE AUDIO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AUDIO CENTRALINA AUDIO UNIDAD CONTROL AUDIO AUDIO-STEUERUNG</p>

GLK (X204) '08 4MATIC	220 CDI , 250 CDI	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHGO-ESP ABS-CONTROL TRACCION-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BLOCCO CHIAVE IGNITION LOCK BARILLET DE CONTACT ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ BLOQUEIO CHAVE BLOQUE LLAVE SCHLÜSSELBLOCK</p> <p>CENTRALINA PORTA CONDUCENTE DRIVE DOOR MODULE BOITIER PORTE CONDUCTEUR ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA CONDUTOR CENTRALITA PUERTA CONDUCTOR STEUERGERÄT FAHRERTÜR</p> <p>CENTRALINA PORTA PASSEGGERO PASSENGER DOOR MODULE BOITIER PORTE PASSAGER ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA PASSAGEIRO CENTRALITA PUERTA PASAJERO STEUERGERÄT BEIFAHRERTÜR</p> <p>CHECK-SOSTITUZIONE BATTERIA BATTERY CHECK-REPLACEMENT VERIFIER-REPLACER BATTERIE CHECK-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VERIF.-SUBST. BATERIA SUSTITUCION-COMPROBACION BATERNA BATTERIETEST-AUSTAUSCH</p> <p>CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAAANLAGE</p> <p>CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROLLO DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCION LENKWINKELKONTROLL</p> <p>CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI TIRE PRESSURE CHECK CONTROLE PRESSION PNEUS ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ CONTROLLO PRESSFO PNEUS CONTROL PRESION NEUMATICOS REIFENDRUCKKONTROLLE</p> <p>DISPLAY AUDIO AUDIO DISPLAY AFFICHAGE AUDIO VISOR AUDIO PANTALLA AUDIO AUDIO-ANZEIGE</p> <p>ELETTRONICA CAMBIO GEARBOX ELECTRONICS ELECTRONIQUE BV ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ELECTRÓNICA CAIXA ELECTRÓNICA CAMBIO GETRIEBELEKTRONIK</p> <p>ELETTRONICA CENTRALE CENTRAL ELECTRONICS ELECTRONIQUE CENTRALE ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΙΣΤΕΜΑ ELECTRÓNICO CENTRAL ELECTRÓNICA CENTRAL ZENTRALELEKTRONIK</p> <p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>INTERRUTTORE LUCI A MANOPOLA LIGHTS SWITCH ΚΝΟΒ ΒΟΥΤΟΝ COMMUTATEUR PHARES ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΟΜΟΛΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ BOTGO DAS LUZES PERILLA CAMBIO LUCES LICHTSCHALTER</p> <p>LAMPEGGIATORE EMERGENZA HAZARD FLASHER FEUX DE DITRESSE ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ SIN. INTERM. EMERGENCIA DESTELLADOR EMERGENCIA WARNBLINKLICHT</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANOTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHGO ΜΕΔΥΛΟ CONMUT.COLUMNNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSAULE</p> <p>MODULO GATEWAY CENTRALE CENTRAL GATEWAY MODULE MODULE GATEWAY CENTRAL ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ GATEWAY ΜΕΔΥΛΟ GATEWAY CENTRAL ΜΕΔΥΛΟ GATEWAY CENTRAL MODUL ZENTRALES GATEWAY</p> <p>MODULO SEGNALI-ATTIV. CONDUCENTE SIGNALS MODULE-DRIVER ACTIV. ACTIV. SIGN. MODULE-CONDUCTEUR ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΗΜΑΤΩΝ-ΕΝΕΡΓΟΠ.ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΔΥΛΟ SINAIS-ACTIV. CONDUCTOR ΜΕΔΥΛΟ SEPALES-ACTIV. CONDUCTOR SIGNALMODUL-FAHRER AKTIV.</p> <p>PANNELLO COMANDO INFERIORE LOWER CONTROL PANEL PANNEAU CONTRTLE INFE ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ BAIXAR PAINEL DE CONTROLLO PANEL CONTROL INFERIOR UNTERES BEDIENFELD</p> <p>PANNELLO DI COMANDO SUPERIORE UPPER CONTROL BOARD TABLEAU DE COMMANDE SUPRIEUR ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ PAINEL DE CONTROLLO SUPERIOR PANEL DE MANDOS SUPERIOR OBERE STEUERTAFEL</p> <p>POMPA PRE-ALIMENTAZIONE PRE-SUPPLY PUMP POMPE PREALIMENTATION ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟ-ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ BOMBA DE PRI-ALIMENTAÇÃO BOMBA PRE-ALIMENTACIÓN VORVERSORGUNGSPUMPE</p> <p>PORTA LATO GUIDATORE POSTERIORE REAR DRIVER SIDE DOOR PORTE COTE CONDUCTEUR ARRIERE ΠΙΣΩ ΘΥΡΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ PORTA LADO CONDUTOR TRASEIRA PUERTA LADO CONDUCTOR TRASERO TÜR FAHRERSEITE HINTEN</p> <p>PORTA LATO PASSEGGERO POSTERIORE REAR PASSENGER DOOR MODULE PORTE COTE PASSAGER ARRIERE ΠΙΣΩ ΘΥΡΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ PORTA LADO PASSAGEIRO TRASEIRA PUERTA LADO PASAJERO TRASERO TÜR BEIFAHRESEITE HINTEN</p> <p>PRETENSIONATORE ANT.DESTRO FRONT RIGHT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT DROIT ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI-TENSOR DIANTEIRO DIREITO PRETENSOR ANT.DER. VORN RECHTS GURTSTRAFFER</p>
-----------------------	-------------------	--

		<p>PRETENSIONATORE ANT.SINISTRO FRONT LEFT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT GAUCHE ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI- TENSOR DIANTEIRO ESQUERDO PRETENSOR ANT.ΙΖQ. VORN LINKS GURTSTRAFFER</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER</p> <p>REGOLAZIONE BATTERIA BATTERY ADJUSTMENT REGLAGE BATTERIE ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ REGULAΗΓΟ BATERIA REGULACIEN BATERNA BATTERIEEINSTELLUNG</p> <p>RETROVISORE INTERNO INTERNAL REAR VIEW MIRROR RETROVISEUR INTERIEUR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ESPELHO RETROVISOR INTERNO RETROVISOR INTERNO INNENSPIEGEL</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLIGKTEISSENSOR</p> <p>SPECCHIO INT.CON ANTIABBAGLIAM. INT.MIRROR W-ANTI-GLARE RETRO.INTERIEUR AVEC ANTI REFLET ΕΣ. ΑΝΤΙΘΑΜΠΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ESPELHO INTERIOR C-ANTI-BRILHO ESPEJO INT. CON ANTIDESTELLOS INNENSPIEGEL MIT BLENDSCHUTZ</p> <p>TERGICRISTALLI WINDSCREEN WIPER ESSUIE-GLACE ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ LIMPA-PARA-BRISAS LIMPIAPARABRISAS SCHEIBENWISCHER</p> <p>UNITA' COMANDO AUDIO AUDIO CONTROL UNIT UNITE DE CONTRTLE AUDIO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AUDIO CENTRALINA AUDIO UNIDAD CONTROL AUDIO AUDIO-STEUERUNG</p>
GLK (X204) '08 4MATIC	250 , 280 , 300 , 350	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS- CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIZN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE- ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BLOCCO CHIAVE IGNITION LOCK BARILLET DE CONTACT ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ BLOQUEIO CHAVE BLOQUE LLAVE SCHLÜSSELBLOCK</p> <p>CENTRALINA PORTA CONDUCENTE DRIVE DOOR MODULE BOITIER PORTE CONDUCTEUR ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA CONDUTOR CENTRALITA PUERTA CONDUCTOR STEUERGERAT FAHRERTÜR</p> <p>CENTRALINA PORTA PASSEGGERO PASSENGER DOOR MODULE BOITIER PORTE PASSAGER ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA PASSAGEIRO CENTRALITA PUERTA PASAJERO STEUERGERAT BEIFAHRTÜR</p> <p>CHECK-SOSTITUZIONE BATTERIA BATTERY CHECK-REPLACEMENT VERIFIER-REPLACER BATTERIE CHECK-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VERIF.-SUBST. BATERIA SUSTITUCIEN-COMPROBACIEN BATERNA BATTERIETEST-AUSTAUSCH</p> <p>CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAAANLAGE</p> <p>CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROLLO DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCIEN LENKWINKELKONTROLL</p> <p>CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI TIRE PRESSURE CHECK CONTROLE PRESSION PNEUS ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ CONTROLLO PRESSFO PNEUS CONTROL PRESIZN NEUMATICOS REIFENDRUCKKONTROLLE</p> <p>DISPLAY AUDIO AUDIO DISPLAY AFFICHAGE AUDIO VISOR AUDIO PANTALLA AUDIO AUDIO-ANZEIGE</p> <p>ELETRONICA CAMBIO GEARBOX ELECTRONICS ELECTRONIQUE BV ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ELECTRZNICA CAIXA ELECTRZNICA CAMBIO GETRIEBELEKTRONIK</p> <p>ELETRONICA CENTRALE CENTRAL ELECTRONICS ELECTRONIQUE CENTRALE ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ SISTEMA ELECTRZNICO CENTRAL ELECTRNICA CENTRAL ZENTRALELEKTRONIK</p> <p>INTERRUPTORE LUCI A MANOPOLA LIGHTS SWITCH KNOB BOUTON COMMUTATEUR PHARES ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΟΜΟΛΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ BOΓΓO DAS LUZES PERILLA CAMBIO LUCES LICHTSCHALTER</p> <p>LAMPEGGIATORE EMERGENZA HAZARD FLASHER FEUX DE DITRESSE ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ SIN. INTERM. EMERGNCIA DESTELLADOR EMERGENCIA WARNBLINKLICHT</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANOTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHΓO ΜΕΔΥΛΟ COMMUT.COLUMNNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSDULE</p> <p>MODULO GATEWAY CENTRALE CENTRAL GATEWAY MODULE MODULE GATEWAY CENTRAL ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ GATEWAY ΜΕΔΥΛΟ GATEWAY CENTRAL ΜΕΔΥΛΟ GATEWAY CENTRAL MODUL ZENTRALES GATEWAY</p>

		<p>MODULO SEGNALI-ATTIV. CONDUCENTE SIGNALS MODULE-DRIVER ACTIV. ACTIV. SIGN. MODULE-CONDUCTEUR ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΗΜΑΤΩΝ- ΕΝΕΡΓΟΠ.ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΔΥΛΟ ΣΙΝΑΙΣ-ACTIV. CONDUTOR ΜΕΔΥΛΟ ΣΕΠΑΛΕS-ACTIV. CONDUCTOR SIGNALMODUL-FAHRER AKTIV.</p> <p>PANNELLO COMANDO INFERIORE LOWER CONTROL PANEL PANNEAU CONTRTLE INFE KATΩTEPOΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΙΧΑΡ PAINEL DE CONTROLO PANEL CONTROL INFERIOR UNTERES BEDIENFELD</p> <p>PANNELLO DI COMANDO SUPERIORE UPPER CONTROL BOARD TABLEAU DE COMMANDE SUPIRIEUR ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ PAINEL DE CONTROLO SUPERIOR PANEL DE MANDOS SUPERIOR OBERE STEUERTAFEL</p> <p>PORTA LATO GUIDATORE POSTERIORE REAR DRIVER SIDE DOOR PORTE COTE CONDUCTEUR ARRIERE ΠΙΣΩ ΘΥΡΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ PORTA LADO CONDUTOR TRASEIRA PUERTA LADO CONDUCTOR TRASERO TÜR FAHRERSEITE HINTEN</p> <p>PORTA LATO PASSEGGERO POSTERIORE REAR PASSENGER DOOR MODULE PORTE COTE PASSAGER ARRIERE ΠΙΣΩ ΘΥΡΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ PORTA LADO PASSAGEIRO TRASEIRA PUERTA LADO PASAJERO TRASERO TÜR BEIFAHRESEITE HINTEN</p> <p>PRETENSIONATORE ANT.DESTRO FRONT RIGHT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT DROIT ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI-TENSOR DIANTEIRO DIREITO PRETENSOR ANT.DER. VORN RECHTS GURTSTRAFFER</p> <p>PRETENSIONATORE ANT.SINISTRO FRONT LEFT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT GAUCHE ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI-TENSOR DIANTEIRO ESQUERDO PRETENSOR ANT.IZQ. VORN LINKS GURTSTRAFFER</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER</p> <p>REGOLAZIONE BATTERIA BATTERY ADJUSTMENT REGLAGE BATTERIE ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ REGULAHO BATERIA REGULACIEN BATERNA BÄTTERIEEINSTELLUNG</p> <p>RETROVISORE INTERNO INTERNAL REAR VIEW MIRROR RETROVISEUR INTERIEUR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ESPELHO RETROVISOR INTERNO RETROVISOR INTERNO INNENSPIEGEL</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLGKTEISSENSOR</p> <p>SPECCHIO INT.CON ANTIABBAGLIAM. INT.MIRROR W-ANTI-GLARE RETRO.INTERIEUR AVEC ANTI REFLET ΕΣ. ΑΝΤΙΘΑΜΠΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ESPELHO INTERIOR C-ANTI-BRILHO ESPEJO INT. CON ANTIDESTELLOS INNENSPIEGEL MIT BLENDSCHUTZ</p> <p>TERGICRISTALLI WINDSCREEN WIPER ESSUIE-GLACE ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ LIMPA-PARA-BRISAS LIMPIAPARABRISAS SCHEIBENWISCHER</p> <p>UNITA' COMANDO AUDIO AUDIO CONTROL UNIT UNITE DE CONTRTLE AUDIO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AUDIO CENTRALINA AUDIO UNIDAD CONTROL AUDIO AUDIO-STEUERUNG</p>
GLK (X204) '08 4MATIC	300 CDI , 320 CDI , 350 CDI	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHGO-ESP ABS-CONTROL TRACCISN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BLOCCO CHIAVE IGNITION LOCK BARILLET DE CONTACT ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ BLOQUEIO CHAVE BLOQUE LLAVE SCHLÜSSELBLOCK</p> <p>CENTRALINA PORTA CONDUCENTE DRIVE DOOR MODULE BOITIER PORTE CONDUCTEUR ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA CONDUTOR CENTRALITA PUERTA CONDUCTOR STEUERGERÄT FAHRERTÜR</p> <p>CENTRALINA PORTA PASSEGGERO PASSENGER DOOR MODULE BOITIER PORTE PASSAGER ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA PASSAGEIRO CENTRALITA PUERTA PASAJERO STEUERGERÄT BEIFAHRERTÜR</p> <p>CHECK-SOSTITUZIONE BATTERIA BATTERY CHECK-REPLACEMENT VERIFIER-REPLACER BATTERIE CHECK-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VERIF.-SUBST. BATERIA SUSTITUCIEN-COMPROBACIEN BATERNA BÄTTERIETEST-AUSTAUSCH</p> <p>CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE</p> <p>CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROLO DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCIEN LENKWINKELKONTROLL</p>

	<p>CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI TIRE PRESSURE CHECK CONTROLE PRESSION PNEUS ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ CONTROLLO PRESSFO PNEUS CONTROL PRESISN NEUMATICOS REIFENDRUCKKONTROLLE</p> <p>DISPLAY AUDIO AUDIO DISPLAY AFFICHAGE AUDIO VISOR AUDIO PANTALLA AUDIO AUDIO-ANZEIGE</p> <p>ELETTRONICA CAMBIO GEARBOX ELECTRONICS ELECTRONIQUE BV ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ELECTRÓNICA CAIXA ELECTRÓNICA CAMBIO GETRIEBELEKTRONIK</p> <p>ELETTRONICA CENTRALE CENTRAL ELECTRONICS ELECTRONIQUE CENTRALE ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ SISTEMA ELECTRÓNICO CENTRAL ELECTRÓNICA CENTRAL ZENTRALELEKTRONIK</p> <p>INTERRUTTORE LUCI A MANOPOLA LIGHTS SWITCH KNOB BOUTON COMMUTATEUR PHARES ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΟΜΟΛΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ BOTTO DAS LUZES PERILLA CAMBIO LUCES LICHTSCHALTER</p> <p>LAMPEGGIATORE EMERGENZA HAZARD FLASHER FEUX DE DITRESSE ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ SIN. INTERM. EMERGENCIA DESTELLADOR EMERGENCIA WARNBLINKLICHT</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANOTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHGO ΜΕΔΥΛΟ CONMUT.COLUMNNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSAULE</p> <p>MODULO GATEWAY CENTRALE CENTRAL GATEWAY MODULE MODULE GATEWAY CENTRAL ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ GATEWAY ΜΕΔΥΛΟ GATEWAY CENTRAL ΜΕΔΥΛΟ GATEWAY CENTRAL MODUL ZENTRALES GATEWAY</p> <p>MODULO SEGNALI-ATTIV. CONDUCENTE SIGNALS MODULE-DRIVER ACTIV. ACTIV. SIGN. MODULE-CONDUCTEUR ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΗΜΑΤΩΝ- ΕΝΕΡΓΟΠ.ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΔΥΛΟ SINAIS-ACTIV. CONDUTOR ΜΕΔΥΛΟ SEPALES- ACTIV. CONDUCTOR SIGNALMODUL-FAHRER AKTIV.</p> <p>PANNELLO COMANDO INFERIORE LOWER CONTROL PANEL PANNEAU CONTRTLE INFE ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ BAIXAR PAINEL DE CONTROLLO PANEL CONTROL INFERIOR UNTERES BEDIENFELD</p> <p>PANNELLO DI COMANDO SUPERIORE UPPER CONTROL BOARD TABLEAU DE COMMANDE SUPRIEUR ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ PAINEL DE CONTROLLO SUPERIOR PANEL DE MANDOS SUPERIOR OBERE STEUERTAFEL</p> <p>POMPA PRE-ALIMENTAZIONE PRE-SUPPLY PUMP POMPE PREALIMENTATION ΑΝΤΛΙΑ ΠΡΟ-ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ BOMBA DE PRI- ALIMENTAÇÃO BOMBA PRE-ALIMENTACIÖN VORVERSORGUNGSPUMPE</p> <p>PORTA LATO GUIDATORE POSTERIORE REAR DRIVER SIDE DOOR PORTE COTE CONDUCTEUR ARRIERE ΠΙΣΩ ΘΥΡΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ PORTA LADO CONDUTOR TRASEIRA PUERTA LADO CONDUCTOR TRASERO TÜR FAHRERSEITE HINTEN</p> <p>PORTA LATO PASSEGGERO POSTERIORE REAR PASSENGER DOOR MODULE PORTE COTE PASSAGER ARRIERE ΠΙΣΩ ΘΥΡΑ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ PORTA LADO PASSAGEIRO TRASEIRA PUERTA LADO PASAJERO TRASERO TÜR BEIFAHRESEITE HINTEN</p> <p>PRETENSIONATORE ANT.DESTRO FRONT RIGHT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT DROIT ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI- TENSOR DIANTEIRO DIREITO PRETENSOR ANT.DER. VORN RECHTS GURTSTRAFFER</p> <p>PRETENSIONATORE ANT.SINISTRO FRONT LEFT PRETENSIONER PRETENDEUR AVANT GAUCHE ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΤΗΡΑΣ PRI- TENSOR DIANTEIRO ESQUERDO PRETENSOR ANT.IZQ. VORN LINKS GURTSTRAFFER</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVALUNAS BASISREGELUNG FENSTERHEBER</p> <p>REGOLAZIONE BATTERIA BATTERY ADJUSTMENT REGLAGE BATTERIE ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ REGULAHGO BATERIA REGULACIÖN BATERNA BATTERIEEINSTELLUNG</p> <p>RETROVISORE INTERNO INTERNAL REAR VIEW MIRROR RETROVISEUR INTERIEUR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ESPELHO RETROVISOR INTERNO RETROVISOR INTERNO INNENSPIEGEL</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLIGKTEISSENSOR</p> <p>SPECCHIO INT.CON ANTIABBAGLIAM. INT.MIRROR W-ANTI-GLARE RETRO.INTERIEUR AVEC ANTI REFLET ΕΣ. ΑΝΤΙΘΑΜΠΩΤΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ESPELHO INTERIOR C-ANTI-BRILHO ESPEJO INT. CON ANTIDESTELLOS INNENSPIEGEL MIT BLENDSCHUTZ</p> <p>TERGICRISTALLI WINDSCREEN WIPER ESSUIE-GLACE ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ LIMPA-PARA-BRISAS LIMPIAPARABRISAS SCHEIBENWISCHER</p> <p>UNITA' COMANDO AUDIO AUDIO CONTROL UNIT UNITE DE CONTRTLE AUDIO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ AUDIO CENTRALINA AUDIO UNIDAD CONTROL AUDIO AUDIO-STEUERUNG</p>
--	---

ML (166) '11	250 CDI BLUETEC , 300 , 350 BLUETEC , 400 , 500 , 63 AMG	REGOLAZ. DI BASE ALZACRISTALLI POW. WIND. BASIC ADJUST. REGLAGE DE BASE LEVE-GLACE ΒΑΣΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ REGULA. BASE LEVANTA-VIDROS REGUL. DE BASE ELEVACION BASISREGELUNG FENSTERHEBER
SPRINTER III '06	209 CDI , 211 CDI , 213 CDI , 215 CDI , 216 CDI , 218 CDI , 224 , 309 CDI , 311 CDI , 313 CDI , 315 CDI , 316 CDI , 318 CDI , 319 CDI , 324 , 411 CDI , 415 CDI , 418 CDI , 419 CDI , 424 , 509 CDI , 511 CDI , 515 CDI , 517 CDI , 518 CDI , 519 CDI , 524	CENTRALINA PORTE SCORREVOLI SLIDING DOORS CONTROL UNIT CENTRALE PORTES COULISSANTES ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ CENTRAL PORTAS DESLIZANTES CENTRALITA PUERTAS DESLIZABLES STEUERGERÄT SCHIEBETÜREN

MINI		
COOPER CLUBMAN	1.4	ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIZN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP
		AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ
		AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE
		CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE
		CODIFICA CHIAVI KEYS CODING CODIFICATION CLES ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ CODIFICAHO CHAVES CODIFICACIZN LLAVES CODIERUNG SCHLÜSSEL
		CODIFICA TELECOMANDI REMOTE CONTROL CODING CODIFICATION TELECOMMANDES ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ CODIFICAHO TELECOMANDOS CODIFICACIZN CONTROL REMOTO KODIERUNG FERNSTEUERUNGEN
		CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROLLO DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCIZN LENKWINKELKONTROLL
		ELETTRONICA BOX DI CONNESSIONE CONNECTION BOX ELECTRONICS ELECTRONIQUE BOITE DE CONNEXION ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ CAIXA ELECTRÓNICA DE LIGAHO ELECTRONICA CAJA DE CONEXIZN ELEKTRONIK ANSCHLUSSBOX
		ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK
		IMMOBILIZER IMMOBILISEUR INMOVILIZADOR
MODULO COMMUTAZ. PIANOTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHHO ΜΕΔΥΛΟ COMMUT.COLUMNNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSAULE		
MODULO VANO PIEDI FOOT WELL MODULE MODULE ESPACE PIEDS ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΕΔΥΛΟ VFO PIS ΜΕΔΥΛΟ COMPARTIMIENTO PIES MODUL FUSSBEREICH		
QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL		
SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION-DIRECT.ELECTRIQUE TIMONI SERVODIRECHHO-DIRECHHO ELICTRICA SERVODIRECCIZN-DIRECCIZN ELICTR. SERVLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG SOUNDSYSTEM ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ		
ONE '07 II	1.4	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK

NISSAN		
MICRA '10 (K13)	1.2 , 1.2 DIG	AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE

OPEL		
AGILA B	1.0 , 1.2 , 1.3 CDTI	AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ
CORSA E	1.3 CDTI	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK

PEUGEOT		
108	1.2	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK
2008	1.2 , 1.4 HDI	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK
2008	1.6 BLUEHDI	ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIZN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP
		AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ

		<p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ</p> <p>CARICATORE CD CD LOADER CHARGEUR CD ΦΟΡΤΩΤΗΣ CD CARREGADOR DE CD CARGADOR CD CD-LAUFWERK</p> <p>CHECK-SOSTITUZIONE BATTERIA BATTERY CHECK-REPLACEMENT VERIFIER-REPLACER BATTERIE CHECK-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VERIF.-SUBST. BATERIA SUSTITUCIEN-COMPROBACIEN BATERNA BATTERIETEST-AUSTAUSCH</p> <p>CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAAANLAGE</p> <p>COMANDI CENTRALIZZATI SU VOLANTE STEERING WHEEL CONTROLS VOLANT A COMMANDES CENTRALISIES ΓΚΡΟΥΠ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ COMANDOS CENTRALIZADOS NO VOLANTE MANDOS CENTRALIZADOS EN EL VOLANTE ZENTRAL. STEUERUNGEN AM LENKRAD</p> <p>CONTROLLO ADDITIVO GASOLIO DIESEL FUEL ADDITIVE CONTROL CONTROLE ADDITIF GAZOLE ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ CONTROL DO ADITIVO DO GASLEO CONTROL ADITIVO GASOIL KONTROLLE DES DIESELZUSATZSTOFFS</p> <p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>FRONTALINO MULTIPLEXATO</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHGO ΜΕΔΥΛΟ CONMUT.COLUMNNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSDULE</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHGO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIEN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p> <p>SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION- DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVODIRECHGO-DIRECHGO ELICTRICA SERVODIRECCIEN-DIRECCIEN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG VISUALIZZATORE O TELEMATICA DISPLAY OR TELEMATICS AFFICHEUR OU TELEMATIQUE ΟΘΟΝΗ 1 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ VISUALIZADOR OU TELEMATICA VISUALIZADOR O TELEMATICA ANZEIGE ODER TELEMATIK</p>
2008	1.6 E-HDI	<p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHGO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIEN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p>
208	1.6 BLUEHDI	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS- CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHGO-ESP ABS-CONTROL TRACCIEN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE- ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>CARICATORE CD CD LOADER CHARGEUR CD ΦΟΡΤΩΤΗΣ CD CARREGADOR DE CD CARGADOR CD CD-LAUFWERK</p> <p>CHECK-SOSTITUZIONE BATTERIA BATTERY CHECK-REPLACEMENT VERIFIER-REPLACER BATTERIE CHECK-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VERIF.-SUBST. BATERIA SUSTITUCIEN-COMPROBACIEN BATERNA BATTERIETEST-AUSTAUSCH</p> <p>CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAAANLAGE</p> <p>COMANDI CENTRALIZZATI SU VOLANTE STEERING WHEEL CONTROLS VOLANT A COMMANDES CENTRALISIES ΓΚΡΟΥΠ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ COMANDOS CENTRALIZADOS NO VOLANTE MANDOS CENTRALIZADOS EN EL VOLANTE ZENTRAL. STEUERUNGEN AM LENKRAD</p> <p>CONTROLLO ADDITIVO GASOLIO DIESEL FUEL ADDITIVE CONTROL CONTROLE ADDITIF GAZOLE ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ CONTROL DO ADITIVO DO GASLEO CONTROL ADITIVO GASOIL KONTROLLE DES DIESELZUSATZSTOFFS</p> <p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>FRONTALINO MULTIPLEXATO</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHGO ΜΕΔΥΛΟ CONMUT.COLUMNNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSDULE</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHGO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIEN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p>

		SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION-DIRECT.ELECTRIQUE TIMONI SERVODIRECHΓO-DIRECHΓO ELICTRICA SERVODIRECCIZN-DIRECCIZN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG VISUALIZZATORE O TELEMATICA DISPLAY OR TELEMATICS AFFICHEUR OU TELEMATIQUE ΟΓΟΝΗ 1 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ VISUALIZADOR OU TELEMATICA VISUALIZADOR O TELEMATICA ANZEIGE ODER TELEMATIK
208	1.6 HDI	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRZNICA MOTOR ELECTRZNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ANANEΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAΗΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIZN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER
3008	1.2 THP	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRZNICA MOTOR ELECTRZNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK
3008	1.6 HDI	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRZNICA MOTOR ELECTRZNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ANANEΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAΗΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIZN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER
308 RST '13	1.6 BLUE HDI	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRZNICA MOTOR ELECTRZNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ANANEΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAΗΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIZN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER
308 RST '13	1.6 HDI	CONTROLLO ADDITIVO GASOLIO DIESEL FUEL ADDITIVE CONTROL CONTROLE ADDITIF GAZOLE ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ CONTROLLO DO ADITIVO DO GASLEO CONTROL ADITIVO GASOIL KONTROLLE DES DIESELZUSATZSTOFFS ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRZNICA MOTOR ELECTRZNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK POMPA ADDITIVO GASOLIO RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ANANEΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAΗΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIZN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER
4008	1.6 , 1.6 HDI , 1.8 DI-D , 2.0	ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIZN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ CONTROLLO ANGOLO STERZATA STEERING ANGLE CONTROL CONTROLE ANGLE DE BRAQUAGE ΓΩΝΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ CONTROLLO DO BNGULO DE VIRAGEM CONTROL ANGULO DIRECCIZN LENKWINKELKONTROLL CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI TIRE PRESSURE CHECK CONTROLE PRESSION PNEUS ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ CONTROLLO PRESSFO PNEUS CONTROL PRESIZN NEUMATICOS REIFENDRUCKKONTROLLE ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRZNICA MOTOR ELECTRZNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK IMMOBILIZER IMMOBILISEUR INMOVILIZADOR QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION-DIRECT.ELECTRIQUE TIMONI SERVODIRECHΓO-DIRECHΓO ELICTRICA SERVODIRECCIZN-DIRECCIZN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG
5008	1.2	ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIZN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE AUTORADIO ΡΑΔΙΟ ΑΥΤΟ-ΡΑΔΙΟ AUTORRADIO AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ CENTRALINA PORTA CONDUCENTE DRIVE DOOR MODULE BOITIER PORTE CONDUCTEUR ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA CONDUTOR CENTRALITA PUERTA CONDUCTOR STEUERGERAT FAHRERTÜR CHECK-SOSTITUZIONE BATTERIA BATTERY CHECK-REPLACEMENT VERIFIER-REPLACER BATTERIE CHECK-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VERIF.-SUBST. BATERIA SUSTITUCIZN-COMPROBACIZN BATERNA BATTERIETEST-AUSTAUSCH

		<p>CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE</p> <p>CODIFICA CHIAVI KEYS CODING CODIFICATION CLES ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ CODIFICAHO CHAVES CODIFICACIEN LLAVES CODIERUNG SCHLÜSSEL</p> <p>CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI TIRE PRESSURE CHECK CONTROLE PRESSION PNEUS ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ CONTROLLO PRESSFO PNEUS CONTROL PRESIEN NEUMATICOS REIFENDRUCKKONTROLLE</p> <p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>HEAD-UP DISPLAY AFFICHEUR HEAD-UP ΟΘΟΝΗ HEAD-UP</p> <p>KIT VIVAVOCE LOUD-SPEAKER KIT EQUIPEMENT HAUT-PARLEUR KIT ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΦΩΝΗΣ KIT DE COLUNAS KIT DE ALTAVOCES LAUTSPRECHER-EINBAUSATZ</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANOTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHFO ΜΕΔΥΛΟ CONMUT.COLUMNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSÄULE</p> <p>MONITOR DI BORDO ON BOARD MONITOR A BORD DU MONITEUR ΟΘΟΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ NO MONITOR DA PLACA MONITOR DE ABORDO AN BORD DES MONITORS</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLGKTEISSENSOR</p> <p>SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION-DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVODIRECHFO-DIRECHFO ELICTRICA SERVODIRECCIEN-DIRECCIEN ELICTR. SERVLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG</p>
508	1.6 , 1.6 HDI , 2.0 HDI	<p>ELETTRONICA CAMBIO GEARBOX ELECTRONICS ELECTRONIQUE BV ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ELECTRÓNICA CAIXA ELECTRÓNICA CAMBIO GETRIEBELEKTRONIK</p>
508	1.6 BLUEHDI	<p>ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHFO-ESP ABS-CONTROL TRACCIEN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP</p> <p>AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ</p> <p>AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AUTORADIO ΡΑΔΙΟ AUTO-RADIO AUTORRADIO</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ</p> <p>CENTRALINA DI GESTIONE MOTORE</p> <p>CENTRALINA PORTA CONDUCENTE DRIVE DOOR MODULE BOITIER PORTE CONDUCTEUR ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA CONDUTOR CENTRALITA PUERTA CONDUCTOR STEUERGERÄT FAHRERTÜR</p> <p>CENTRALINA SPIE CINTURE</p> <p>CHECK-SOSTITUZIONE BATTERIA BATTERY CHECK-REPLACEMENT VERIFIER-REPLACER BATTERIE CHECK-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VERIF.-SUBST. BATERIA SUSTITUCIEN-COMPROBACIEN BATERNA BATTERIETEST-AUSTAUSCH</p> <p>CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE</p> <p>COMANDI CENTRALIZZATI SU VOLANTE STEERING WHEEL CONTROLS VOLANT À COMMANDES CENTRALISIES ΓΚΡΟΥΠ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ COMANDOS CENTRALIZADOS NO VOLANTE MANDOS CENTRALIZADOS EN EL VOLANTE ZENTRAL. STEUERUNGEN AM LENKRAD</p> <p>CONTROLLO ADDITIVO GASOLIO DIESEL FUEL ADDITIVE CONTROL CONTROLE ADDITIF GAZOLE ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΤΡΕΛΛΙΟΥ CONTROLLO DO ADITIVO DO GASLEO CONTROL ADITIVO GASOIL KONTROLLE DES DIESELZUSATZSTOFFS</p> <p>CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI TIRE PRESSURE CHECK CONTROLE PRESSION PNEUS ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ CONTROLLO PRESSFO PNEUS CONTROL PRESIEN NEUMATICOS REIFENDRUCKKONTROLLE</p> <p>CONTROLLO SISTEMI TELEMATICI TELEMATIC SYSTEMS CONTROLS CONTROLE SYSTEMES TELEMATIQUES ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CONTROLLO SISTEMAS TELEMATICOS CONTROL SISTEMAS TELEMATICOS KONTROLLE TELEMATIKSYSTEME</p> <p>DISPLAY INFO AFFICHAGE INFO APRESENTAR INFO INFORMACIEN EN PANTALLA INFO ANZEIGE</p> <p>ELETTRONICA CAMBIO GEARBOX ELECTRONICS ELECTRONIQUE BV ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ELECTRÓNICA CAIXA ELECTRÓNICA CAMBIO GETRIEBELEKTRONIK</p> <p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p>

		<p>FRENO STAZIONAMENTO ELETTRICO ELECTRIC HANDBRAKE FREIN STATIONNEMENT ELECTRIQUE ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ ΤΡΑΒΓΟ ESTACIONAMIENTO ELICTRICO FRENO ESTACIONAMIENTO ELICTRICO ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE</p> <p>FRONTALINO MULTIPLEXATO</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHGO ΜΕΔΥΛΟ CONMUT.COLUMNNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSDULE</p> <p>MODULO CONTROLLO ZONA POSTERIORE TONNEAU CONTROL MODULE MODULE CONTROLE ZONE ARRIERE ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΩ ΖΩΝΗΣ ΜΕΔΥΛΟ DE CONTROLLO ZONA TRASEIRA ΜΕΔΥΛΟ CONTROL ZONA TRASERA KONTROLLMODUL HINTERER BEREICH</p> <p>MODULO GESTIONE ALIMENTAZIONI</p> <p>MONITOR DI BORDO ON BOARD MONITOR A BORD DU MONITEUR ΟΘΟΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ NO MONITOR DA PLACA MONITOR DE ABORDO AN BORD DES MONITORS</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHGO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIΣN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p> <p>SENSORE PIOGGIA E LUMINOSITA' RAIN AND BRIGHTNESS SENSOR CAPTEUR PLUIE ET LUMINOSITE ΑΙΣΘΗΤ. ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ SENSOR CHUVA E LUMINOSIDADE SENSOR LLUVNA Y LUMINOSIDAD REGEN- UND HELLIGKTEISSENSOR</p> <p>SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION- DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVODIRECHGO-DIRECHGO ELICTRICA SERVODIRECCIΣN-DIRECCIΣN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG VISUALIZZATORE O TELEMATICA DISPLAY OR TELEMATICS AFFICHEUR OU TELEMATIQUE ΟΘΟΝΗ 1 ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ VISUALIZADOR OU TELEMATICA VISUALIZADOR O TELEMATICA ANZEIGE ODER TELEMATIK</p>
508 RXH	2.0 HDI	<p>AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE</p> <p>AUTORADIO ΡΑΔΙΟ AUTO-RADIO AUTORRADIO</p> <p>AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE</p> <p>BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ</p> <p>CALCOLATORE CONTROLLO IBRIDO 2</p> <p>CONTROLLO ADDITIVO GASOLIO DIESEL FUEL ADDITIVE CONTROL CONTROLE ADDITIF GAZOLE ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ CONTROLLO DO ADITIVO DO GASLEO CONTROL ADITIVO GASOIL KONTROLLE DES DIESELZUSATZSTOFFS</p> <p>CONTROLLO BATTERIA DI TRAZIONE</p> <p>DISATTIVAZIONE LOGISTIC MODE LOGISTICS MODE DISABLING DESACTIVATION MODE LOGISTIQUE ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ LOGISTIC MODE DESACTIVAHGO LOGISTIC MODE DESACTIVACIΣN LOGISTIC MODE AUSSCHALTUNG LOGISTIC MODE</p> <p>ELETTRONICA CAMBIO GEARBOX ELECTRONICS ELECTRONIQUE BV ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ELECTRΣNICA CAIXA ELECTRΣNICA CAMBIO GETRIEBELEKTRONIK</p> <p>FRENO STAZIONAMENTO ELETTRICO ELECTRIC HANDBRAKE FREIN STATIONNEMENT ELECTRIQUE ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ ΤΡΑΒΓΟ ESTACIONAMIENTO ELICTRICO FRENO ESTACIONAMIENTO ELICTRICO ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE</p> <p>MODULO COMMUTAZ. PIANTONE STERZO STEERING COLUMN SWITCHING MODULE MODULE COMMUT. COLONNE DIRECTION ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΥΛΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΜΕΔΥΛΟ COMUT. COLUNA DIRECHGO ΜΕΔΥΛΟ CONMUT.COLUMNNA DE DIREC. SCHALTMODUL LENKSDULE</p> <p>MODULO SERVIZI</p> <p>QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL</p> <p>SELETTORE MODALITA' IBRIDA</p>
BOXER '06 (U9)	3.0 HDI	<p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRΣNICA MOTOR ELECTRΣNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p> <p>RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHGO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIΣN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER</p>
PARTNER '08 III	1.6 BLUEHDI	<p>ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRΣNICA MOTOR ELECTRΣNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK</p>
RENAULT		
KADJAR	1.2 TCE , 1.5 DCI , 1.6 DCI	<p>CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI TIRE PRESSURE CHECK CONTROLE PRESSION PNEUS ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ CONTROLLO PRESSFO PNEUS CONTROL PRESIΣN NEUMATICOS REIFENDRUCKKONTROLLE</p>

MEGANE 4	1.2 TCE , 1.5 DCI , 1.6 DCI	ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS-CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIEN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE-ESP
		AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ
		AIUTO PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE
		AMPLIFICATORE HI-FI HI-FI AMPLIFIER AMPLIFICATEUR HI-FI ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ HI-FI AMPLIFICADOR HI-FI AMPLIFICADOR HI-FI HI-FI-VERSTÄRKER
		AUTORADIO ΡΑΔΙΟ AUTO-RADIO AUTORRADIO
		AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE
		BLOCCAGGIO AIRBAG PER MANUTENZ. AIRBAG LOCK FOR MAINTENANCE BLOCAGE AIRBAG POUR ENTRETIEN ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ AIRBAG ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ AIRBAG BLOQUEADO PARA MANUTENHGO BLOQUEO AIRBAG POR MANTEN. AIRBAG-BLOCKIERUNG FÜR WARTUNG.
		BODY COMPUTER ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
		BODY COMPUTER 2 2ND BODY COMPUTER
		CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE
		CONTROLLO PRESSIONE PNEUMATICI TIRE PRESSURE CHECK CONTROLE PRESSION PNEUS ΠΙΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ CONTROLLO PRESSFO PNEUS CONTROL PRESIEN NEUMATICOS REIFENDRUCKKONTROLLE
		CONTROLLO SEDILI SEAT CHECK CONTROLE SIEGES ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ CONTROLLO ASSENTOS CONTROL ASIENOTOS KONTROLLE SITZE
		CONTROLLO UNITA' TELEMATICA TELEMATIC CONTROL UNIT CONTROLE UNITE TELEMATIQUE ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ CONTROLLO DA UNIDADE TELEMATICA CONTROL UNIDAD TELEMATICA KONTROLL TELEMATISCHE EINHEIT
		FRENO STAZIONAMENTO ELETTRICO ELECTRIC HANDBRAKE FREIN STATIONNEMENT ELECTRIQUE ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ TRAVΓO ESTACIONAMIENTO ELICTRICO FRENO ESTACIONAMIENTO ELICTRICO ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE
		HEAD-UP DISPLAY AFFICHEUR HEAD-UP ΟΘΟΝΗ HEAD-UP
MODULO LUCI LIGHTS MODULE MODULE FEUX ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΩΤΩΝ ΜΣDULO LUZES ΜΣDULO LUCES MODUL LICHTER		
QUADRO STRUMENTI INSTRUMENT CLUSTER PLANCHE DE BORD ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ QUADRO INSTRUMENTOS CUADRO INSTRUMENTOS INSTRUMENTENTAFEL		
SERVOSTERZO-STERZO ELETTRICO POWERSTEERING SERVODIRECTION-DIRECT.ELECTRIQUE ΤΙΜΟΝΙ SERVODIRECHΓO-DIRECHΓO ELICTRICA SERVODIRECCIEN-DIRECCIEN ELICTR. SERVOLENKUNG-ELEKTR.LENKUNG		
TELECAMERA NIGHT VISION NIGHT VISION CAMERA ΤΗΛΕΚΑΜΕΡΑ NIGHT VISION TELECAMARA NIGHT VISION CAMARA VISIEN NOCTURNA KAMERA NIGHT VISION		

SUBARU

XV	1.6 , 2.0 , 2.0 D	AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE
		ELETRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK

VAUXHALL

AGILA B	1.0 , 1.2 , 1.3 CDTI	AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ
CORSA E	1.3 CDTI	ELETRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK

VOLVO

V 50 '04	1.6 D	ELETRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIEN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER
V 70 II '00	2.4 D5	ELETRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIEN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER
V 70 III '07	2.4 D5	ELETRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIEN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER

XC 70 II '00	2.4 D5	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR KINHHTHPAZ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ANANEQΣH ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIΣN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER
XC 70 III '07	2.4 D5	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR KINHHTHPAZ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ANANEQΣH ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIΣN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER
XC 90	2.4 D5	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR KINHHTHPAZ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ANANEQΣH ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIΣN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER

VW		
GOLF 7 '12 (5G1)	1.2 TSI , 1.4 TSI , 1.6 TDI , 2.0 GTI , 2.0 TDI	ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS- CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIΣN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE- ESP AUTORADIO ΡΑΔΙΟ AUTO-RADIO AUTORRADIO CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE
GOLF 7 VARIANT '12 (BA5)	1.2 TSI , 1.4 TSI , 1.6 TDI , 2.0 GTI , 2.0 TDI	ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS- CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIΣN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE- ESP AUTORADIO ΡΑΔΙΟ AUTO-RADIO AUTORRADIO CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE
TOURAN III '15 (MY 2015)	1.2 TSI , 1.4 TSI , 1.6 TDI , 1.8 TFSI , 2.0 TDI	ABS-CONTROLLO TRAZIONE-ESP ABS-TRACTION CONTROL-ESP ABS- CONTROLE TRACTION-ESP ΦΡΕΝΑ & ΠΡΟΣΦΥΣΗ ABS-CONTROLLO TRACHΓO-ESP ABS-CONTROL TRACCIΣN-ESP ABS-ANTRIEBKONTROLLE- ESP AIRBAG ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ ΑΙΥΤΟ PARCHEGGIO PARKING ASSIST ASSISTANCE STATIONNEMENT ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ AJUDA ESTACIONAMENTO AYUDA APARCAMIENTO PARKHILFE AZZERAMENTO SERVICE SERVICE RESET MISE A ZERO SERVICE ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ SERVICE AJUSTE A ZERO SERVICE RESET DE SERVICIO NULLSETZUNG SERVICEANZEIGE CENTRALINA PORTA CONDUCENTE DRIVE DOOR MODULE BOITIER PORTE CONDUCTEUR ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA CONDUTOR CENTRALITA PUERTA CONDUCTOR STEUERGERAT FAHRERTÜR CENTRALINA PORTA PASSEGGERO PASSENGER DOOR MODULE BOITIER PORTE PASSAGER ΜΟΝΑΔΑ ΘΥΡΑΣ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ CENTRALINA PORTA PASSAGEIRO CENTRALITA PUERTA PASAJERO STEUERGERAT BEIFAHRERTÜR CLIMATIZZATORE AC SYSTEM CLIMATISEUR ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR KLIMAANLAGE MODULO GATEWAY CENTRALE CENTRAL GATEWAY MODULE MODULE GATEWAY CENTRAL ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ GATEWAY ΜΕΔΥΛΟ GATEWAY CENTRAL ΜΕΔΥΛΟ GATEWAY CENTRAL MODUL ZENTRALES GATEWAY

Software update

FORD		
B-MAX	1.5 TDCI	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR KINHHTHPAZ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ANANEQΣH ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIΣN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER
FIESTA '08 VII	1.5 TDCI	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR KINHHTHPAZ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ANANEQΣH ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIΣN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER

TOYOTA		
AVENSIS (T27) '08	2.0 D-4D , 2.2 D-4D	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ANANEΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIΣN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER
RAV-4 '05 XA30 L	2.2 D-4D	ELETTRONICA MOTORE ENGINE ELECTRONIQUE MOTEUR ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ELECTRÓNICA MOTOR ELECTRÓNICA MOTOR MOTORELEKTRONIK RIGENERAZIONE FILTRO PARTICOLATO PARTICULATE FILTER REGENERATION REGENERATION FILTRE A PARTICULES ANANEΩΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ DPF REGENERAHΓO FILTRO DE PARTNCULAS REGENERACIΣN FILTRO PARTICULAS REGENERATION PARTIKELFILTER

CONFIDENTIAL